DT292

Systemy telekomunikacyjne BusinessPhone

Instrukcja obsługi

ERICSSON

PL/LZTBS 170 357 R1A

© Ericsson Enterprise AB 2004

Spis treści

Strona
Witamy 4
Ważne 6
Opis 10
Włączanie i wyłączanie 16
Połączenia przychodzące 17
Połączenia wychodzące 21
Podczas połączeń 27
Przenoszenie wywołań 32
Informacja 38
System skrzynki głosowej 42
Numery skrócone 51
Funkcje grupowe 55
Inne użyteczne funkcje 59
Zabezpieczenia 67
Zestawianie najtańszych połączeń 69
Zintegrowany spis telefonów 70
Systemowy spis telefonów 76
Pisanie tekstu 78
Alternatywne programowanie dla automatycznego połączenia zwrotnego, kolejkowania, ingerencji w połączenie 80
Ustawienia 81
Sygnały dźwiękowe 89
Użyteczne wskazówki 90
Instalacja 91
Informacje podręczne 98
Rozwiązywanie problemów 104
Słownik 107
Indeks 108

Witamy

Zapraszamy do lektury instrukcji obsługi telefonu bezprzewodowego DT292 w systemach telekomunikacyjnych BusinessPhone firmy Ericsson. System telekomunikacyjny BusinessPhone składa się z BusinessPhone Compact, BusinessPhone 50, BusinessPhone 128i i BusinessPhone 250.

Funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi dotyczą wersji 7.0 lub wyższej systemów BusinessPhone. Niektóre funkcje mogą nie działać we wcześniejszych wersjach systemu i/lub mogą być zabezpieczone licencją, którą należy kupić oddzielnie.

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje systemów telekomunikacyjnych BusinessPhone oraz telefonu bezprzewodowego DT292 z programowaniem domyślnym. Rzeczywiste ustawienia telefonu mogą być nieco inne. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z administratorem systemu.

Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można również skopiować ze strony: http://www.ericsson.com/enterprise/

Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być odtwarzana, przechowywana w systemach wyszukiwawczy w żadnej postaci ani w żaden sposób, elektroniczny lub mechaniczny, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie lub inne techniki, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody wydawcy, za wyjątkiem działań zgodnych z poniższymi warunkami.

Jeżeli publikacja niniejsza jest dostępna w mediach Ericsson, Ericsson wyraża zgodę na nagrywanie i drukowanie kopii treści dostarczonej w niniejszym pliku wyłącznie do użytku prywatnego, a nie ponownej dystrybucji. Żadna część niniejszej publikacji nie może podlegać zmianom, modyfikacjom ani być wykorzystywana w celach handlowych. Ericsson nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia nielegalnie zmodyfikowanej lub zmienionej publikacji.

Gwarancja

FIRMA ERICSSON NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM MATERIAŁEM, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE TYLKO, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Ericsson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie, ani za będące ich następstwem lub przypadkowe uszkodzenia związane z dostarczeniem, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Ericsson Enterprise AB, S-131 89 Stockholm, że telefon ten spełnia podstawowe wymagania i inne stosowne warunki dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.

Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.ericsson.com/sdoc

CE

Ważne

Sekcja ta zawiera ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed korzystaniem z telefonu DT292 oraz opisanych funkcji.

> **Uwaga:** *Niniejsza instrukcja opisuje wspomagane funkcje platformy komunikacyjnej BusinessPhone wraz z najczęściej używanymi funkcjami telefonu. Wszystkie funkcje telefonu są wymienione w strukturze menu, patrz sekcja „Struktura menu“ na stronie 15.*

Przed pierwszym użyciem telefonu DT292 należy naładować i podłączyć baterię, patrz sekcja „Instalacja“ na stronie 91.

Obszar pokrycia

Pomieszczenia firmy są pokryte określoną ilością komórek tworzących obszar pokrycia. Można wykonywać i odbierać połączenia w obrębie tego obszaru, poza nim nastąpi utrata kontaktu z systemem.

Pokrycie firmy:

Kod PIN

Telefon jest wyposażony w domyślny kod PIN (Personal Identification Number). Aby uniknąć nadużyć, kod ten należy zmienić na osobisty kod PIN.

Aby zmienić kod PIN

Ścieżka: *Settings » PhoneLock » ChangePIN*

ChangePIN

Wybierz

Naciśnij.
EnterOldPIN: zostaje wyświetlony.

Wprowadź bieżący kod PIN (standardowo 0000) i naciśnij
Albo EnterNewPIN: lub Wrong PIN zostaje wyświetlony. W tym drugim przypadku został wprowadzony numer nieodpowiadający bieżącemu kodowi PIN.

Wprowadź cztery cyfry nowego kodu PIN i naciśnij
RepeatNewPIN zostanie wyświetlony.

Ponownie wprowadź nowy kod PIN i naciśnij
Albo New PIN accepted lub Wrong New PIN zostanie wyświetlony.

Zapisz nowy kod PIN do przyszłego użytku

W przypadku trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN opcja menu zostanie wyłączona.

W innych sytuacjach trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN telefon zostanie zablokowany i PIN Blocked, Unblock? zostaje wyświetlony. Patrz sekcja „Kod IPEI“ na stronie 8, aby odblokować telefon.

Kod IPEI

Jeżeli telefon jest zablokowany z powodu trzykrotnewgo wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN, można go odblokować za pomocą kodu IPEI (International Portable part Equipment Identity). Po wprowadzeniu kodu IPEI należy wprowadzić nowy kod PIN.

Kod IPEI jest unikalnym kodem przyporządkowanym do telefonu. KOd znajduje się w menu `ShowIPEI`.

Jeżeli telefon jest zablokowany, `PIN Blocked, Unblock?` pojawia się na wyświetlaczu. Telefon należy odblokować przed jego ponownym użyciem.

Aby wyświetlić kod IPEI

Ścieżka: *Information » ShowIPEI*

Wybierz `ShowIPEI` i naciśnij
`Enter PIN:` zostaje wyświetlony.

Wprowadź swój kod PIN (standardowo 0000) i naciśnij
Zostaje wyświetlony 13-cyfrowy kod IPEI.

Naciśnij, aby opuścić to menu

> **Uwaga:** *Zanotuj kod IPEI do późniejszego użytku. Jeżeli nie można pobrać kodu IPEI należy skontaktować się z administratorem systemu. W celu uniknięcia nadużyć należy chronić swój kod IPEI.*

Odblokowanie telefonu DT292

Naciśnij.
`Backdoor:` zostaje wyświetlony.

Wprowadź kod IPEI i naciśnij
`EnterNewPIN:` zostaje wyświetlony.

Wprowadź cztery cyfry nowego kodu PIN i naciśnij
`RepeatNewPIN` zostanie wyświetlony.

Ponownie wprowadź nowy kod PIN i naciśnij
Albo `New PIN accepted` lub `Wrong New PIN` zostanie wyświetlony. W tym drugim przypadku został wprowadzony numer nieodpowiadający nowemu kodowi PIN. Jeżeli pojawi się komunikat `New PIN accepted`, można ponownie używać telefonu.

Sieci (opcja menu)

Opcji menu `Networks` może używać wyłącznie personel serwisowy firmy Ericsson w celach administracyjnych. Użycie tej opcji menu może spowodować wylogowanie z sieci DECT/GAP i dalsze rozmowy nie będą możliwe.

> **Uwaga:** *W przypadku wylogowania telefon musi zostać ponownie zalogowany przez serwisanta.*

Opis


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ERICSSON
Work 4711
07-Jul 11:32
DT292
YES
NO
C
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#

1 **Głośność w górę**
Podniesiona słuchawka: zwiększanie głośności w słuchawce. Patrz sekcja „Ustawienia“ na stronie 81.

2 **Głośność w dół**
Podniesiona słuchawka: zmniejszanie głośności w słuchawce. Patrz sekcja „Ustawienia“ na stronie 81.

3 **Podniesiona słuchawka / Tak**
Odbieranie połączenia, zaakceptuj.

4 **Wyczyść (C) / Wycisz**
Usuwa ostatnią wprowadzoną cyfrę. KLawisz spacji podczas edycji tekstu. Anulowanie opcji menu. Mikrofon, dzwonek i sygnał ostrzegawczy wł/wył, patrz sekcje „Podczas połączeń“ na stronie 27 i „Ustawienia“ na stronie 81.

5 **Przycisk sterowania (góra)**
Przewija w górę menu lub listę nazwisk. Przesuwa kursor w lewe w wybranych opcjach.

6 **1 / Spacja**
Klawisz spacji podczas edycji tekstu. Patrz sekcja „Zintegrowany spis telefonów“ na stronie 70.

7 **Bateria (tylna strona)**
Patrz sekcja „Instalacja“ na stronie 91.

8 **Gwiazdka / Pauza/ Duża/mała litera**
Wprowadza pauzę tonu wybierania. Duża/mała litera w trybie tekstowym. Patrz sekcja „Zintegrowany spis telefonów“ na stronie 70.

9 **Mikrofon**

10 **Lampka ostrzegawcza**
Dzwonek, wiadomość oczekująca, wyładowana bateria, opuszczenie obszaru pokrycia.

11 **Słuchawka**

Uwaga: *Telefon może przyciągać małe metalowe przedmioty w okolicach słuchawki.*

12 **Wyświetlacz (3 wiersze)**
Wyświetlacz w stanie spoczynku. Praca to nazwa sieciowa, a 132 jest numerem wewnętrznym (użytkownika). Patrz sekcja „Informacja na wyświetlaczu“ na stronie 13.

13 Wł/Wył / Słuchawka odłożona/ Nie
Przełączanie wł/wył, kończenie połączenia, jedno menu wstecz. Anulowanie opcji menu.

14 Przycisk sterowania (dół)
Przewija w dół menu lub listę nazwisk. Przesuwa kursor w prawo w wybranej opcji.

15 Klawiatura

16 Zestaw głośno mówiący
Włącza zestaw głośnomówiący. Patrz sekcje „Połączenia przychodzące“ na stronie 17, „Połączenia wychodzące“ na stronie 21 i „Podczas połączeń“ na stronie 27.

17 R/wiadomość
Zawieszanie połączenia (zapytanie), wznawianie zawieszonego połączenia lub wejście do systemu wiadomości. Patrz sekcja „Podczas połączeń“ na stronie 27.

18 Gniazda urządzeń zewnętrznych
Patrz sekcja „Instalacja“ na stronie 91.

19 Głośnik (z tyłu)
Przeznaczony do funkcji urządzenia głośnomówiącego. Patrz sekcje „Połączenia przychodzące“ na stronie 17, „Połączenia wychodzące“ na stronie 21 i „Podczas połączeń“ na stronie 27.

Informacja na wyświetlaczu

Na wyświetlaczu pojawiają się informacje dotyczące wszystkich czynności wykonanych przez użytkownika oraz ostrzeżenia tekstowe. W dwóch górnych wierszach są wyświetlane informacje tekstowe (w każdym wierszu mieści się 12 znaków), nazwy edytowanych menu, edytowane lub nazwiska i numery, identyfikator telefonu itd.. W dolnym wierszu są wyświetlane wskaźniki stanu telefonu w postaci ikon.

Wyświetlacz telefonu DT292



Oznaczenia w wierszach tekstowych

> **Wskaźnik menu**
Wskazuje menu, które można otworzyć przez naciśnięcie przycisku TAK.

< **Zbyt długi numer**
Z lewej strony znajduje się więcej cyfr.

— **Myślnik**
Wskazuje, że w numerze telefonu została zaprogramowana pauza.

Ikona listy połączeń
Oznacza wpis na liście połączeń. Rozróżniane są trzy rodzaje połączeń:

<– *Połączenie przychodzące*

–> *Połączenie wychodzące*

x *Połączenie nieodebrane*

! **Wykrzyknik**
Oznacza nieodczytaną pozycję listy.

Ikony wyświetlacza

Siła sygnału
Ta ikona jest wyświetlana, gdy telefon jest połączony z systemem. Kolejne słupki oznaczają jakość odbioru. Cztery słupki oznaczają optymalny odbiór.

Dzwonek wyłączony
Sygnał dzwonka jest wyciszony lub mikrofon jest wyłączony.

Blokada klawiatury
Przyciski są zablokowane.

Połączenie
Ta ikona jest wyświetlana przy podniesionej słuchawce i miga, gdy telefon dzwoni.

Wiadomość
Sygnalizuje otrzymanie wiadomości.

Informacje o połączeniach
Na liście*NieodebranePołączenia* znajduje się nowe połączenie nieodebrane, na które nie udzielono odpowiedzi.

Wskaźnik baterii
Słupki baterii zapalają się kolejno podczas ładowania i świecą wszystkie po jego zakończeniu. Ta ikona wskazuje stopień naładowania baterii (długość czasu rozmowy i pracy w stanie gotowości).

> **Uwaga:** *Jeżeli poziom naładowania baterii spadnie poniżej wartości, która uniemożliwia prowadzenie rozmowy przez 15 minut, zostanie wyemitowany sygnał alarmowy.*

Dodatkowe funkcje wyświetlacza

W zależności od sieci, w której działa telefon, na wyświetlaczu mogą pojawić się dodatkowe elementy. Na przykład może być wyświetlana data i godzina. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji można uzyskać od administratora systemu.

Struktura menu

Dostęp do aktywnych funkcji telefonu i sieci można uzyskać za pośrednictwem menu aparatu DT292.

lub

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu przy odłożonej słuchawce w trybie bezczynności lub menu przy podniesionej słuchawce podczas rozmowy (patrz poniżej)

Struktura menu

Opcje dostępne, kiedy „słuchawka jest odłożona”

PhoneBook
- Find&Call
- Store
  - AddNew
  - AddCallList
- Find&Edit
  - Edit
  - Delete
- DeleteAll

Settings
- Alarm *
  - SetAlarm
  - AlarmOff
- AutoKeyLock
- Alerts
  - RingVolume
  - RingType
    - Internal
    - External
    - CallBack
    - Message
  - KeySound
    - On
    - Off
  - DiscreetRng
  - Vibrator
    - OnIfSilent
    - On
    - Off
- PhoneLock
- MasterReset
- Language
  - PowerOn
  - Subscript
  - ChangePIN
- MessageKey
  - Mess.KeyNo
- Display
  - Light
  - Contrast

Networks
- SelectNet
- Priority *
- Rename
- Delete
- Subscribe

Information
- CallList *
- MissedCalls *
- LastCall *
- TotalCalls
- ShowIPEI

Poruszanie się w obrębie menu.

YES *Wybór opcji. Przejście do podmenu.*

NO *Przejście do poprzedniego menu.*

C MUTE *Przejście do wyświetlacza*

Opcje dostępne, gdy „słuchawka jest podniesiona”

- Find&Call
- CallList *
- GotoDTMF *
- DTMF-Long *

Uwaga * *Dostępne w określonych okolicznościach.*

Przyciski nawigacyjne



Włączanie i wyłączanie

Włączanie telefonu DT292

Przytrzymaj naciśnięty, aż zaświeci się wyświetlacz
Jeżeli telefon nie włączy się lub zacznie migać ikona baterii oznacza to, że bateria jest rozładowana. Naładuj baterię. Podczas ładowania można nadal korzystać z telefonu.

> **Uwaga:** *Jeżeli ikona siły sygnału nie świeci się i wyświetlany jest komunikat* `No network`*, nawiązywanie i odbieranie połączeń jest niemożliwe.*

Wyłączanie telefonu DT292

> **Uwaga:** *Telefonu nie można wyłączyć podczas rozmowy.*

Przytrzymaj naciśnięty, aż wyświetlacz zgaśnie
Telefon zostanie wyłączony.

Połączenia przychodzące

Dzwonek sygnalizuje wewnętrzne lub zewnętrzne połączenie przychodzące.
Można także sprawdzić, kto dzwonił, sprawdzając listę połączeń.

Odbieranie połączeń

Dzięki różnym rodzajom dzwonka można rozpoznać, czy połączenie jest wewnętrzne czy też zewnętrzne lub czy jest to oddzwonienie. Typ połączenia przychodzącego jest również sygnalizowany na wyświetlaczu.

Przykładowe wskazanie:



Jeżeli dany numer znajduje się w zintegrowanym spisie telefonów, zamiast informacji Połączenie zewnętrzne zostanie wyświetlona nazwa, pod jaką został zapisany.

Naciśnij, aby odebrać
Jeżeli połączenie nie zostanie odebrane, numer jest zapisywany na liście połączeń jako połączenie nieodebrane. Patrz sekcja „Lista połączeń“ na stronie 19.

> **Uwaga:** *Połączenie można odbierać w dowolnej chwili, niezależnie od tego, czy akurat trwa programowanie telefonu, wpisywanie numeru itp.*

Urządzenie głośnomówiące

Naciśnij, aby odebrać połączenie w trybie urządzenia głośnomówiącego
Połączenie z dzwoniącym następuje poprzez głośniki i mikrofon.

Kończenie połączenia

Naciśnij
Wyświetlony zostanie czas trwania połączenia.

Wyłączanie dzwonka lub sygnału ostrzeżenia

Jeżeli telefon dzwoni lub emituje sygnały ostrzegawcze w nieodpowiednim momencie, można chwilowo wyłączyć dźwięk:

Naciśnij, aby chwilowo wyłączyć dzwonek
Na wyświetlaczu pojawi się ikona wyłączenia dzwonka.



Połączenie można odebrać nawet przy wyłączonym dzwonku. Lampka ostrzegawcza i ikona połączenia migają. Jeżeli połączenie nie zostanie odebrane, numer jest zapisywany na liście połączeń jako połączenie nieodebrane. Aby wyłączyć dźwięk dzwonka na stałe, patrz sekcja „Regulacja głośności“ na stronie 81.

Uwaga: *Naciśnięcie przycisku NIE oznacza rezygnację z odebrania połączenia. Połączenie zostanie odrzucone i nie pojawi się na liście połączeń.*

Lista połączeń

Ostatnie 20 numerów - odpowiadające połączeniom ostatnio nawiązanym, odebranym i nieodebranym - jest przechowywane na liście połączeń (jeżeli identyfikacja numeru jest obsługiwana przez sieć).

Różne typy połączeń są oznaczane na liście połączeń następującymi ikonami:

<- *Połączenie przychodzące*

-> *Połączenie wychodzące*

X *Połączenie nieodebrane*

Uwaga: *Jeżeli numer pozycji jest oznaczony wykrzyknikiem (!) oznacza to, że pozycja nie została jeszcze odczytana.*

Jeżeli są nowe nieodebrane połączenia, wyświetlana jest ikona informacji o połączeniu i komunikat:

Naciśnij, jeżeli nie chcesz sprawdzić połączeń

Powrót do połączenia

Naciśnij krótko
Pojawi się lista połączeń zawierająca połączenia nawiązane, nieodebrane i odebrane. Dla każdej pozycji listy w lewym górnym rogu jest wyświetlany jej numer. Telefon emituje sygnał, jeżeli nie ma nazw ani numerów połączeń, pod które można zadzwonić.





Przewiń, aby znaleźć właściwy numer lub nazwę

Naciśnij, aby wybrać numer

> **Wskazówka:** *Po naciśnięciu przycisku C/MUTE key zamiast przycisku TAK można edytować numer przed jego wybraniem.*

Do listy połączeń można także uzyskać dostęp poprzez menu `CallList`.

> **Ścieżka:** *Information » CallList*

Menu `CallList` jest wyświetlane tylko wtedy, gdy na liście istnieją połączenia, dla których można nawiązać połączenie zwrotne.

Numery z listy połączeń można zapisać na stałe w zintegrowanym spisie telefonów. Patrz sekcja „Dodawanie numerów z listy połączeń“ na stronie 75.

Połączenia wychodzące

Czasami nie można dodzwonić się do jakieś osoby. Prezentowane funkcje ułatwiają uzyskanie kontaktu z daną osobą w takiej właśnie sytuacji.

Można również zrealizować połączenie za pośrednictwem spisu telefonów, patrz sekcja „Zintegrowany spis telefonów“ na stronie 70 lub „Systemowy spis telefonów“ na stronie 76.

Wykonywanie połączeń

Wybierz numer z listy, aby wykonać połączenie z numerem wewnętrznym

lub

Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej, a następnie żądany numer zewnętrzny

> **Uwaga:** *Cyfry dostępu do linii zewnętrznej zależą od konfiguracji systemu.*

Wyświetlacz pokazuje wprowadzony numer, np:



Naciśnij, jeżeli numer jest poprawny
Telefon przejdzie do stanu słuchawka podniesiona i zostanie wybrany numer.

Uwagi:
Nieprawidłowy numer można poprawić, naciskając przycisk C/MUTE.

Jeżeli zrezygnujesz z wykonywania połączenia podczas wprowadzania numeru, naciśnij przycisk NIE.

Aby odebrać połączenie, które nadeszło podczas wprowadzania numeru, wystarczy nacisnąć przycisk TAK.

Połączenia można wykonywać szybciej, używając numerów skróconych lub funkcji wybierania według nazwy. Patrz sekcja „Numery skrócone“ na stronie 51.

Wybieranie numeru przy podniesionej słuchawce

Aby wybrać numer przy podniesionej słuchawce:

Naciśnij i przytrzymaj, czekając na sygnał zgłoszenia centrali

Uwaga: *Krótkie naciśnięcie uaktywnia listę połączeń.*

Wybierz numer i czekaj na połączenie



Urządzenie głośnomówiące

Podczas oczekiwania na połączenie lub sygnał zgłoszenia centrali albo podczas rozmowy:

Naciśnij, aby przejść do trybu urządzenia głośnomówiącego
Połączenie z dzwoniącym następuje poprzez głośniki i mikrofon.

Kończenie połączeń

Naciśnij, aby zakończyć połączenie.
Wyświetlony zostanie czas trwania połączenia.

Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru zewnętrznego

Podczas inicjowania połączenia zewnętrznego system automatycznie zapisuje wszystkie wybrane cyfry, niezależnie od tego, czy połączenie zostało nawiązane, czy nie.

Naciśnij, aby wybrać ostatnio wybierany numer zewnętrzny
Wyświetlacz pokaże ostatnio wybrany numer.

Ponowne wybieranie numeru z listy połączeń

Wybierane numery są przechowywane na liście połączeń (jeżeli jest ona obsługiwana przez sieć).

Naciśnij krótko
Pojawi się lista połączeń zawierająca połączenia nawiązane, nieodebrane i odebrane. Dla każdej pozycji listy w lewym górnym rogu jest wyświetlany jej numer. Telefon emituje sygnał, jeżeli nie ma nazw ani numerów połączeń, pod które można zadzwonić.

Przewiń, aby znaleźć właściwy numer lub nazwę

Naciśnij, aby wybrać numer

> **Wskazówka:** *Po naciśnięciu przycisku C/MUTE key zamiast przycisku TAK można edytować numer przed jego wybraniem.*

Do listy połączeń można także uzyskać dostęp poprzez menu `CallList`.

> **Ścieżka:** *Information » CallList*

Menu `CallList` jest wyświetlane tylko wtedy, gdy na liście istnieją połączenia, dla których można nawiązać połączenie zwrotne.

Numery z listy połączeń można zapisać na stałe w zintegrowanym spisie telefonów. Patrz sekcja „Dodawanie numerów z listy połączeń“ na stronie 75.

Więcej informacji na temat listy połączeń, patrz sekcja „Lista połączeń“ na stronie 19.

Automatyczne oddzwanianie

Wybrany numer wewnętrzny jest zajęty lub nikt nie odbiera.
Z funkcji tej można korzystać także wtedy, gdy wszystkie linie zewnętrzne są zajęte:

5 **Naciśnij**
Sygnał potwierdzenia.

> **Uwaga:** *Numer dla automatycznego połącznia zwrotnego może różnić się w zależności od kraju, patrz tabela „Alternatywne programowanie dla automatycznego połączenia zwrotnego, kolejkowania, ingerencji w połączenie“ na stronie 80.*

Naciśnij
Po zakończeniu bieżącego połączenia lub najbliższego nowego połączenia nastąpi automatyczne oddzwonienie z numeru wewnętrznego, który był zajęty lub nie odpowiadał. Połączenie to trzeba odebrać w ciągu ośmiu sekund, w przeciwnym wypadku usługa oddzwaniania zostanie anulowana.

Zajęty numer wewnętrzny

Wybrany numer wewnętrzny jest zajęty.

Kolejkowanie

Abonenta wybranego numeru wewnętrznego można powiadomić o próbie nawiązania połączenia specjalnym sygnałem (jeśli ta funkcja jest dostępna).

4 **Wciśnij, aby rozpocząć kolejkowanie**
Nie odkładaj słuchawki. Kiedy wybrany numer wewnętrzny odłoży słuchawkę, połączenie nastąpi automatycznie.

> **Uwaga:** *Ponowne usłyszenie tonu zajętości oznacza, że żądany numer wewnętrzny nie dopuszcza funkcji kolejkowania.*
>
> *Numer dla kolejkowania może różnić się w zależności od kraju, patrz tabela „Alternatywne programowanie dla automatycznego połączenia zwrotnego, kolejkowania, ingerencji w połączenie“ na stronie 80.*

Ingerencja w połączenie

Istnieje możliwość włączenia się do trwającej rozmowy (jeśli ta funkcja jest dostępna).

8 **Wciśnij, aby włączyć się w połączenie**
Pojawi się sygnał ingerencji w połączenie i zostanie nawiązane połączenie.
Jeśli słuchawka nie zostanie odłożona, a osoba pod wybranym numerem odłoży słuchawkę, jej numer zostanie wybrany automatycznie.

Uwaga: *Jeśli nadal słyszysz sygnał zajętości, oznacza to, że twój numer wewnętrzny nie umożliwia włączania się do rozmowy lub któryś z rozmawiających jest zabezpieczony przed ingerencją.*

Numer dla ingerencji może różnić się w zależności od kraju, patrz tabela „Alternatywne programowanie dla automatycznego połączenia zwrotnego, kolejkowania, ingerencji w połączenie“ na stronie 80.

Statystyka połączeń

Telefon może pokazać długość ostatniej rozmowy, a także całkowity czas wszystkich wykonanych połączeń zewnętrznych.

Wyświetlanie czasu trwania ostatniej rozmowy

Ścieżka: *Information » LastCall*

LastCall **Wybierz**

Naciśnij
Długość ostatniej rozmowy jest wyświetlana w formacie: godziny, minuty, sekundy.

Naciśnij, aby opuścić to menu

Wyświetlanie czasu trwania wszystkich wychodzących połączeń zewnętrznych

Ścieżka: *Information » TotalCalls*

TotalCalls **Wybierz**

Naciśnij
Całkowity czas wszystkich wykonanych połączeń zewnętrznych jest wyświetlany w formacie: godziny, minuty, sekundy.

Naciśnij, aby opuścić to menu

lub

Naciśnij, aby usunąć wpis z listy

Podczas połączeń

Systemy telekomunikacyjne BusinessPhone umożliwiają obsługiwanie połączeń na wiele różnych sposobów. Można np. wykonać zapytanie, przełączyć rozmowę lub utworzyć konferencję, wyłączyć mikrofon i dzwonek, zmienić tryb wybierania numerów lub zawiesić połączenie, aby wykonać inną czynność.

Łączenie rozmów i zapytania

W trakcie rozmowy na linii wewnętrznej lub zewnętrznej można przełączyć ją na inny numer.

Naciśnij, aby zawiesić bieżące połączenie
Sygnał zgłoszenia centrali.

> **Wskazówka:** *Można także skorzystać z opcji menu* `Find&Call` *lub* `CallList`.

Wybierz numer trzeciej osoby
Można przekierować rozmowę przed odebraniem lub czekać na odebranie.

> **Uwaga:** *Należy upewnić się, że połączenie zostało zestawione z właściwym numerem. Warto zapoznać się z uwagami i ostrzeżeniami znajdującymi się w sekcji „Użyteczne wskazówki“ na stronie 90.*

Naciśnij, aby przełączyć rozmowę

> **Uwaga:** *Czasami konieczne jest dwukrotne naciśnięcie przycisku R.*
> *Możliwość korzystania z funkcji zawieszania połączeń wewnętrznych lub przełączania połączeń na linie zewnętrzne zależy od konfiguracji centrali prywatnej. Należy skontaktować się z administratorem systemu.*

lub

Naciśnij, aby przełączyć rozmowę

Łączenie rozmowy na zajęty numer wewnętrzny

Rozmowy można łączyć nawet na zajęte numery wewnętrzne. Żądany abonent usłyszy wyciszony sygnał (kolejkowanie) i połączenie będzie kontynuowane natychmiast po zakończeniu trwającego połączenia (jeśli funkcja kolejkowania jest dostępna).

Oddzwanianie

Jeśli po przełączeniu rozmowy zewnętrznej na wybrany numer wewnętrzny nie zostanie ona odebrana w określonym czasie, nastąpi oddzwonienie. Telefon zadzwoni ponownie.

Konferencja

W trakcie rozmowy można utworzyć konferencję telefoniczną.

Naciśnij
Sygnał zgłoszenia centrali.

Wybierz numer trzeciej osoby

Naciśnij, aby utworzyć konferencję trzech osób
Telekonferencja dla trzech osób została utworzona. Trwająca konferencja jest sygnalizowana okresowo przez sygnał, który słyszą wszyscy jej uczestnicy.

Powtórz tę procedurę, aby dołączyć inne osoby do konferencji
W ten sposób do rozmowy można przyłączyć maksymalnie sześć osób. Liczba rozmówców zewnętrznych zależy od konfiguracji systemu.

Naciśnij, aby zakończyć swój udział w konferencji

Urządzenie głośnomówiące

W dowolnym momencie podczas rozmowy można przełączyć telefon w tryb urządzenia głośnomówiącego (i z powrotem).

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie głośnomówiące
Podczas rozmowy z wykorzystaniem urządzenia głośnomówiącego połączenie z dzwoniącym następuje poprzez głośniki i mikrofon.

Tryb wybierania numeru

Jeżeli dana sieć telefoniczna normalnie korzysta z wybierania impulsowego, w razie potrzeby można przełączać długie i krótkie tony DTMF. Dla niektórych usług telefonicznych standardowe tony wysyłane przez telefon są zbyt krótkie. W takim przypadku telefon należy przełączyć na tony długie.

Przełączanie telefonu na tony krótkie

GoToDTMF

Wybierz

Naciśnij
Telefon wysyła teraz krótkie tony DTMF.

Przełączanie telefonu na tony długie podczas rozmowy

DTMF-Long

Wybierz

Naciśnij
Telefon przełączy się na tony długie na czas trwania rozmowy. Jeżeli telefon jest ustawiony na wysyłanie długich tonów, czas trwania tonów jest taki, jak czas naciskania przycisków.

Wysyłanie pauzy oczekiwania na zgłoszenie centrali podczas wybierania numeru przy odłożonej słuchawce

*

Naciśnij przez jedną sekundę

Wyłączanie mikrofonu

Aby wyłączyć mikrofon podczas trwającego połączenia:

Naciśnij i przytrzymaj
Zdalny rozmówca nie będzie słyszeć rozmowy prowadzonej w zajmowanym przez abonenta pomieszczeniu. Krótkie dźwięki i ikona wyłączenia dzwonka oznaczają wyłączenie mikrofonu.

Naciśnij krótko
Krótkie dźwięki i ikona wyłączenia dzwonka oznaczają wyłączenie mikrofonu.

Naciśnij ponownie, aby włączyć mikrofon

> **Uwaga:** *Zaleca się korzystanie z tej funkcji zamiast zawieszania połączenia. Zawieszone połączenie może od razu lub po pewnym czasie zostać przekierowane do operatora.*

Połączenie oczekujące

Jeżeli słychać ton połączenia oczekującego w czasie rozmowy przychodzącej, to inna osoba próbuje się z tobą skontaktować.

Kończenie połączenia przychodzącego i odbieranie połączenia oczekującego

Naciśnij, aby zakończyć bieżące połączenie
Telefon zasygnalizuje połączenie oczekujące.

Naciśnij, aby odebrać nowe połączenie

> **Uwaga:** *Funkcja połączenia oczekującego może być zablokowana dla niektórych numerów wewnętrznych (decyduje o txym administrator systemu).*

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości na numer wewnętrzny, gdy jest on zajęty lub nie odpowiada.

Oddzwanianie

Wysyłanie wiadomości typu *Zadzwoń do mnie*.

9 #	**Wciśnij, aby wysłać**

Wiadomość głosowa

Wysyłanie wiadomości głosowej.

9 9	**Wciśnij i zacznij mówić**
*****	**Wciśnij, aby odtworzyć, i odsłuchaj swoje nagranie**
9	**Naciśnij, aby ponownie nagrać informację**
#	**Wciśnij, aby wysłać**

Przenoszenie wywołań

Gdy nie można odbierać połączeń lub aby odbierać połączenia pod innym numerem, można przenieść wywołania na inny numer. Pozycja odpowiedzi może być wstępnie zaprogramowana (wspólna dla: Stałe przekierowanie, Przekierowanie przy braku odpowiedzi i Przekierowanie, gdy numer jest zajęty) lub indywidualna.

Jeśli istnieje konieczność natychmiastowej rozmowy z osobą, która przeniosła wywołania do niej kierowane, można użyć funkcji obejścia przeniesienia.

W zależności od typu przekierowania można również nagrać powitanie osobiste, patrz sekcja „Zmiana osobistego powitania“ na stronie 46.

Uwaga: *Połączenia można nadal normalnie wykonywać.*

Przekierowanie przy braku odpowiedzi

Administrator systemu może tak zaprogramować dany numer wewnętrzny, że gdy abonent nie może odbierać wywołań przychodzących (wewnętrznych lub zewnętrznych), są one automatycznie przekierowywane na zaprogramowany numer (czas domyślny: 15 sekund).

Przekierowanie, gdy numer jest zajęty

Administrator systemu może tak zaprogramować dany numer wewnętrzny, że gdy abonent jest zajęty i ktoś chce się z nim połączyć (z numeru wewnętrznego lub zewnętrznego), połączenie to jest automatycznie przekierowywane na zaprogramowany numer.

Stałe przekierowanie

Funkcja ta realizuje przekierowanie połączeń na zaprogramowany numer (np. do sekretariatu).

Włączanie stałego przekierowania

*21#

Naciśnij

YES

Naciśnij

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO

Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Wszystkie połączenia z danym numerem wewnętrznym będą przekierowywane na zaprogramowany numer. Na wyświetlaczu pojawi się bieżący stan przekierowania.



Anulowanie funkcji stałego przekierowania

#21#

Naciśnij

YES

Naciśnij

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO

Wciśnij, aby zakończyć procedurę

Indywidualne przekierowanie

Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na numery wewnętrzne i zewnętrzne, np. dowolny numer w centrali, numer wewnętrzny kolegi, numer zewnętrzny lub wspólny numer skrócony (np. numer telefonu w samochodzie).

> **Uwaga:** *W celu zapobieżenia nadużyciom indywidualne przekierowanie zewnętrzne można zablokować dla swojego numeru wewnętrznego, patrz sekcja „Zabezpieczenia“ na stronie 67.*

Programowanie i włączanie przekierowania wewnętrznego

Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na numer wewnętrzny.

21

Naciśnij

Wprowadź nowy numer, gdzie mają być kierowane wywołania

YES

Naciśnij
Sygnał potwierdzenia.

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO

Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Połączenia można nadal normalnie wykonywać. Specjalny sygnał zgłoszenia centrali przypomina o tym, że funkcja that *Przenoszenia wywołań* jest włączona. Na wyświetlaczu znajdują się informacje o stanie funkcji podążania wywołania za abonentem.

> **Uwaga:** *Nie można włączyć indywidualnego przekierowania wewnętrznego, jeżeli włączone jest już indywidualne przekierowanie zewnętrzne.*

Anulowanie przekierowania wewnętrznego

#21#

Naciśnij

YES

Naciśnij

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO

Naciśnij, aby zakończyć procedurę
Funkcja przekierowania indywidualnego jest wyłączona.

Programowanie i włączanie przekierowania na nowy numer zewnętrzny

Ustawianie nowego adresu indywidualnego przekierowania zewnętrznego:

22

Naciśnij

0

Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej i nowy numer zewnętrzny przekierowania
Maksymalnie 24 cyfry.

> **Uwaga:** *Jeżeli sieć publiczna wymaga oczekiwania na drugi ton wybierania, wciśnij *.*
>
> *Cyfry dostępu do linii zewnętrznej zależą od konfiguracji systemu.*

YES

Naciśnij
Sygnał potwierdzenia.

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

> **Uwaga:** *Indywidualnego przekierowania zewnętrznego można również używać za pomocą funkcji DISA, patrz sekcja „Inne użyteczne funkcje“ na stronie 59.*

Anulowanie przekierowania zewnętrznego

#22# YES

Naciśnij

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

> **Uwaga:** *Zaprogramowany numer przekierowania nie jest usuwany z pamięci, przekierowanie jest po prostu wyłączane.*

Ponowne włączanie przekierowania zewnętrznego

Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na numer zewnętrzny.

22#

Naciśnij

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

Naciśnij, aby zakończyć procedurę
Połączenia można nadal normalnie wykonywać. Specjalny sygnał zgłoszenia centrali przypomina o tym, że funkcja *Przenoszenia wywołań* jest włączona. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o włączeniu funkcji przekierowania na numer zewnętrzny.

Podążanie wywołania za abonentem

Dzięki tej funkcji wywołania można odbierać w dowolnym miejscu, przekierowując je tam. Aby włączyć funkcję podążania wywołania za abonentem, w telefonie musi być włączone *Przekierowanie indywidualne*.

Włączanie funkcji podążania wywołania za abonentem

Uwaga: *Czynności opisane poniżej należy wykonać przy użyciu telefonu, do którego są przekierowywane wywołania.*

21

Naciśnij

*

Wybierz własny numer wewnętrzny i wciśnij

Wybierz nowy numer, pod który mają być przekierowane wywołania

#

Naciśnij
Specjalny sygnał zgłoszenia centrali.

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

Anulowanie fukcji podążania wywołania za abonentem

Funkcję podążania za abonentem i indywidualne przekierowanie można także anulować, posługując się telefonem, przy użyciu którego połączenia były odbierane.

#21✳ **Naciśnij**

Wybierz swój numer wewnętrzny

YES **Naciśnij**
Sygnał zgłoszenia centrali.

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO **Naciśnij, aby zakończyć procedurę**

Obejście przeniesienia wywołania

Obejście przeniesienia wywołania sprawia, że możliwe jest wybranie specjalnego numeru wewnętrznego, nawet jeżeli przenoszenie wywołań jest na tym numerze wewnętrznym włączone.

✳60✳ **Naciśnij**

Wprowadź numer wewnętrzny

YES **Naciśnij i czekaj na odebranie połączenia**
Nastąpi połączenie ze specjalnym numerem wewnętrznym, niezależnie od tego jaki typ przenoszenia wywołań został włączony na wybranym numerze wewnętrznym.

Informacja

Gdy abonent jest nieobecny przez pewien czas (np. jest na spotkaniu, na wakacjach, na obiedzie lub jest chory), przy użyciu tej funkcji można powiadamiać o powodach jego nieobecności osoby, które się z nim kontaktują telefonicznie. Połączenia zewnętrzne zostaną przekierowane do operatora, który także ma dostęp do informacji o powodach nieobecności.

> **Uwaga:** *Jeżeli włączone zostało przekierowanie z osobistym powitaniem, dzwoniący usłyszą to powitanie zamiast włączonej informacji o nieobecności.*

Osoby dzwoniące można powiadamiać o przyczynach nieobecności na wiele sposobów:

1 Zaprogramowane teksty
Wprowadź informacje o przyczynach nieobecności oraz datę i godzinę powrotu.

2 Informacje głosowe
Nagraj wiadomość głosową zawierającą informacje o przyczynach nieobecności.

Wprowadzanie informacji

Zapisywanie informacji tekstowych lub głosowych.

*23

Wciśnij, aby wprowadzić tryb informacji

Wybierz opcję *Zaprogramowany tekst* lub *Informacje głosowe*

Zaprogramowane teksty

Wprowadź*kod* i

Podaj*Informację dodatkową* z tabeli poniżej

	Kod	Informacja dodatkowa
Godzina powrotu	1	godzina (00–23) minuty (00–59)
Data powrotu	2	miesiąc (01–12) dzień (01–31)
Posiłek	3	powrót, godzina minuty
Spotkanie	4	powrót, godzina minuty
Urlop	5	powrót, miesiąc dzień
Choroba	6	powrót, miesiąc dzień

YES **Naciśnij**

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO **Naciśnij, aby zakończyć procedurę**
U osób dzwoniących z aparatów wewnętrznych informacje te pojawią się na wyświetlaczu telefonu (jeśli aparat nie ma wyświetlacza, usłyszą oni informację głosową). Połączenia zewnętrzne zostaną przekierowane do operatora, który także ma dostęp do informacji o przyczynach nieobecności.

Przykładowa zaprogramowana informacja tekstowa:

Vacation, back June 27.

23 **Naciśnij**

5 **Wprowadź kod**

0627 **Podaj miesiąc i dzień**

YES **Naciśnij**

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO **Naciśnij, aby zakończyć procedurę**
Informacja jest aktywna.

Informacje głosowe

23 YES **Naciśnij**

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

9 **Naciśnij i zacznij mówić**

* **Wciśnij, aby odtworzyć, i odsłuchaj swoje nagranie**

9 **Naciśnij, aby ponownie nagrać informację**

NO **Naciśnij, aby uaktywnić informację**
Osoby dzwoniące z aparatów wewnętrznych usłyszą wiadomość w słuchawce lub w głośniku. Połączenia zewnętrzne zostaną przekierowane do operatora, który także ma dostęp do informacji o przyczynach nieobecności.

Uwaga: *Aby sprawdzić udostępniane informacje, należy wybrać własny numer wewnętrzny.*

Usuwanie informacji, zapisywanie informacji

#23# YES **Naciśnij, aby usunąć informację**

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO **Naciśnij, aby zakończyć procedurę**

lub

23# YES **Naciśnij, aby wyłączyć informację i zapisać ją w celu późniejszego użycia**
Informacja nie jest aktywna.

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO **Naciśnij, aby zakończyć procedurę**

Użycie zapisanej informacji

Gdy informacja nie jest aktywna:

23# YES **Naciśnij, aby uaktywnić zapisaną informację**
Informacja jest aktywna.

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO **Naciśnij, aby zakończyć procedurę**

System skrzynki głosowej

W przypadku przebywania poza biurem dzwoniący mogą zostawiać wiadomości w skrzynce głosowej. Można również skonfigurować skrzynkę głosową z osobistym powitaniem, patrz sekcja „Zmiana osobistego powitania“ na stronie 46.

Podczas pierwszego użycia systemu obsługi skrzynki głosowej (możliwe jedynie z własnego numeru wewnętrznego) możesz zostać poproszony o zmianę hasła, jeżeli ma ono wartość domyślną (0000). Patrz sekcja „Zmiana hasła“ na stronie 49 lub postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi.

> **Uwaga:** *W celu używania systemu skrzynki głosowej numer wewnętrzny musi uzyskać autoryzację administratora systemu.*

Włączanie skrzynki głosowej

Przekierowywanie numeru wewnętrznego na system skrzynki głosowej.



Wciśnij

Wybierz numer systemu poczty głosowej
Prosimy o kontakt z administratorem systemu w celu uzyskania swojego numeru systemu skrzynki głosowej.

Naciśnij

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

Uwaga: *W celu codziennego użytku zaleca się uzyskanie u administratora systemu zdefiniowania systemu skrzynki głosowej jako zaprogramowanego numeru przekierowania. Po jej zdefiniowaniu należy jedynie wybrać *21#, aby włączyć skrzynkę głosową.*

Administrator systemu może również zdefiniować, czy skrzynka głosowa będzie włączana w przypadku braku odpowiedzi na połączenie po upływie pewnego czasu lub w przypadku, gdy numer wewnętrzny będzie zajęty.

Wyłączanie skrzynki głosowej



Naciśnij

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

Naciśnij, aby zakończyć procedurę
Telefon ponownie zasygnalizuje nowe połączenia przychodzące.

Uwaga *Skrzynka głosowa jest dalej aktywna, gdy została zdefiniowana jako zaprogramowane przekierowanie Przekierowanie przy braku odpowiedzi i Przekierowanie, gdy numer jest zajęty.*

Dostęp do skrzynki głosowej

Do następujących funkcji skrzynki głosowej możliwy jest dostęp z własnego numeru wewnętrznego, innego dowolnego numeru wewnętrznego lub z numeru zewnętrznego (np. z telefonu komórkowego)

- Odsłuchiwanie dostępnych wiadomości
- Zmiana osobistego powitania
- Wysyłanie wiadomości
- Ustawianie powiadomienia o połączeniu zewnętrznym (zależnie od konfiguracji)
- Zmiana hasła

Dostęp do skrzynki głosowej z własnego numeru wewnętrznego

Naciśnij, aby przejść do systemu wiadomości

lub



Naciśnij
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu głównym.

> **Uwaga:** *W zależności od konfiguracji możesz zostać poproszony o podanie hasła przed pobraniem wiadomości ze skrzynki głosowej.*

Dostęp do skrzynki głosowej z innego dowolnego numeru wewnętrznego

Wybierz numer do systemu skrzynki głosowej
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu głównym.

Dostęp do skrzynki głosowej z numeru wewnętrznego (np. z telefonu komórkowego)

Wybieranie publicznego numeru firmy

Wybierz numer do systemu skrzynki głosowej
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu głównym.

Odsłuchiwanie wiadomości

Otrzymane wiadomości dzielą się na trzy kategorie:

- Nowe wiadomości (nieodsłuchane). Wskazuje na nie migająca lampka wiadomości i specjalny sygnał wybierania.
- Wiadomości odsłuchane. Wskazuje na nie świecąca lampka wiadomości i specjalny sygnał wybierania.
- Wiadomości zapisane. Brak wskazania.

Uwaga: *Wiadomości są usuwane z systemu po upływie pewnego czasu. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od administratora systemu.*

Dostęp do skrzynki głosowej
(Patrz rozdział „Dostęp do skrzynki głosowej“ na stronie 44.)
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu głównym.

1 **Wybierz, aby odsłuchać dostępne wiadomości**

Uwaga: *Jeżeli w skrzynce głosowej nie ma wiadomości, opcja odsłuchiwania wiadomości nie będzie dostępna.*

Wybierz jedną z trzech kategorii wiadomości (nowa, odsłuchana, zapamiętana)
Odsłuchaj wiadomości i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w mneu dedykowanym.

- odtwórz wiadomość ponownie
- przekieruj wiadomość
- wprowadź informacje o dacie i godzinie
- przerwa w czasie odtwarzania
- odtwórz poprzednią wiadomość
- zapamiętaj wiadomość
- odtwórz następną wiadomość
- usuń wiadomość

Uwaga: *Wiadomość głosowa zostanie odsłuchana. Wiadomość typu „Zadzwoń do mnie“ - nastąpi połączenie z nadawcą (te wiadomości nie mogą być zapamiętane).*

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

Przekazywanie wiadomości głosowej

Kopię odebranych wiadomości głosowych (znajdujące się w indywidualnej skrzynce głosowej) można przesyłać na inne numery skrzynek (indywidualne lub wspólne). Jeśli wiadomość głosowa (odsłuchana lub zapamiętana) jest przesyłana do indywidualnej skrzynki głosowej, numer skrzynki głosowej jest taki sam, jak numer wewnętrzny.

Uwaga: *Przesłana wiadomość jest kopią, tzn. można ją usunąć, nie usuwając wiadomości oryginalnej.*

Brak dostępnych numerów listy dystrybucyjnej. Przekierowanie tej samej wiadomości do wielu skrzynek głosowych należy wykonać jako pojedyncze operacje.

Zmiana osobistego powitania

W zależności od typu przekierowania, które ma być włączone, można zdefiniować trzy różne osobiste powitania. Można włączyć przekierowanie, gdy dzwoniący słyszy sygnał zajętości, gdy brak odpowiedzi lub włączyć stałe lub indywidualne przekierowanie dla wszystkich swoich rozmów.

Dostęp do skrzynki głosowej
(Patrz rozdział „Dostęp do skrzynki głosowej“ na stronie 44.)
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu głównym.

2 **Wciśnij, aby zmienić powitanie osobiste**

Wybierz żądany typ przekierowania
Odsłuchaj i postępuj zgodnie z dedykowanymi wskazówkami głosowymi.

Po włączeniu przekierowania nagrane powitanie zostanie odtworzone następnej osobie próbującej połączyć się z danym numerem.

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

Uwaga: *Jeżeli włączone zostało przekierowanie z osobistym powitaniem, dzwoniący usłyszą to powitanie zamiast włączonej informacji o nieobecności.*

Wysyłanie wiadomości przez skrzynkę głosową

Za pomocą tej funkcji system poczty głosowej pozwala na zapisywanie i wysyłanie wiadomości ze swojej skrzynki do dowolnej innej skrzynki głosowej bez potrzeby połączenia z odnośnym właścicielem. Zapisaną wiadomość można przesłać do jednej lub wielu skrzynek głosowych.

> **Uwaga:** *Brak dostępnych numerów listy dystrybucyjnej. Wysyłanie tej samej wiadomości do wielu skrzynek głosowych należy wykonać jako pojedyncze operacje.*

Dostęp do skrzynki głosowej
(Patrz rozdział „Dostęp do skrzynki głosowej“ na stronie 44.)
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu głównym.

3 **Wybierz, aby odtworzyć i wysłać wiadomości**
Odsłuchaj i postępuj zgodnie z dedykowanymi wskazówkami głosowymi.

Wiadomości można odsłuchiwać lub ponownie odtwarzać przed wysłaniem ich do skrzynki głosowej.

> **Uwaga:** *Wiadomość można również wysłać w czasie trwania połączenia, patrz „Wysyłanie wiadomości“ na stronie 31.*

Powiadamianie na numer zewnętrzny

Za pomocą tej funkcji system obsługi wiadomości może powiadomić użytkownika o nadejściu nowej wiadomości głosowej. Można określić numer zewnętrzny, pod który system ma dzwonić w zaprogramowanym czasie lub natychmiast po otrzymaniu wiadomości.

> **Uwaga:** *Funkcja ta może być ograniczona lub może nie być dostępna. Informacje na temat dostępności tej funkcji można uzyskać od administratora systemu.*

Abonent może być powiadamiany na dwa sposoby (w zależności od ustawień systemu):

- Powiadamianie z dostępem do skrzynki głosowej:
  Powiadomienie potwierdzane jest za pomocą hasła (musi różnić się od wartości domyślnej 0000). Patrz sekcja „Zmiana hasła“ na stronie 49 - wybór nowego hasła. Masz pełny dostęp do systemu skrzynki głosowej.
- Powiadamianie bez dostępu do skrzynki głosowej:
  Abonent słyszy krótką informację o tym, że ktoś zostawił wiadomość w skrzynce. Potwiedzanie powiadomienia przez wciśnięcie dowolnego przycisku. Aby pobrać wiadomość, należy oddzwonić do systemu poczty głosowej.

> **Uwaga:** *Jeśli odbiór powiadomienia nie zostanie potwierdzony w ustalonym czasie, połączenie zostanie przerwane i ponownie nawiązane później (informacje na temat zaprogramowanej liczby prób powiadomienia można uzyskać od administratora systemu).*

Dostęp do skrzynki głosowej
(Patrz rozdział „Dostęp do skrzynki głosowej“ na stronie 44.)
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu głównym.

4 **Wybierz, aby ustawić powiadomienie o połączeniu zewnętrznym**
Odsłuchaj i postępuj zgodnie z dedykowanymi wskazówkami głosowymi.

Istnieje możliwość zaprogramowania numeru zewnętrznego, pod który mają być wysyłanie powiadomienia, i czasu powiadamiania, oraz włączenia lub wyłączenia tej funkcji. Numer zewnętrzny (w tym cyfry dostępu do linii zewnętrznej) może składać się z maksymalnie 24 cyfr. Godzinę należy wprowadzić w formacie 24-godzinnym, np. godzinie 20:30 odpowiada wartość 2030. Wprowadzone wartości są automatycznie zaokrąglane do pełnych kwadransów, na przykład wartość 2013 zostanie zaokrąglona do wartości 2015.

> **Uwaga:** *Numer, pod który ma być wysyłane powiadomienie, i godzina powiadomienia należy zaprogramować przed włączeniem funkcji powiadamiania.*

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

Zmiana hasła

Zmiana hasła poprzez skrzynkę głosową

Dostęp do skrzynki głosowej
(Patrz rozdział „Dostęp do skrzynki głosowej“ na stronie 44.)
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu głównym.

5 **Wybierz, aby zmienić hasło**
Odsłuchaj i postępuj zgodnie z dedykowanymi wskazówkami głosowymi.

NO **Naciśnij, aby zakończyć procedurę**

Zmiana hasła poprzez telefon

#✳72✳ **Wybierz kolejno, aby wprowadzić nowe hasło**

Wybierz aktualne hasło
Hasło domyślne to 0000.

✳ **Wciśnij**

Wybierz nowe hasło

YES **Naciśnij**

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO **Naciśnij, aby zakończyć procedurę**

Funkcja dyktafonu

Aby nagrać i pobrać osobiste wiadomości głosowe, można użyć funkcji dyktafonu. Wiadomość z dyktafonu jest traktowana jak zwykła wiadomość. Pobieranie widomości z dyktafonu, patrz sekcja „Odsłuchiwanie wiadomości“ na stronie 45.

Nagrywanie wiadomości

Rozpoczynanie nagrywania:

*58# YES **Naciśnij**

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

Nagrywanie wiadomości
Maksymalny czas nagrania wynosi 4 minuty i 15 sekund.

Wybierz jedną z poniższych opcji:

* **Naciśnij, aby odtworzyć wiadomość.**

9 **Naciśnij, aby ponownie nagrać informację.**

NO **Naciśnij, aby zakończyć nagrywanie i zapisać wiadomość**

Numery skrócone

Używając numerów skróconych można uprościć wykonywanie połączeń przy użyciu kilku przycisków. Często używane numery wewnętrzne są zapamiętywane w centrali jako wspólne numery skrócone.

Maksymalnie 10 *indywidualnych numerów skróconych* (najczęściej używanych osobistych numerów zewnętrznych) można przypisać przyciskom 0 do 9.

Wspólne numery skrócone

Wspólne numery skrócone są przechowywane centralnie w systemach telekomunikacyjnych BusinessPhone. Wspólne numery skrócone można wybierać z każdego numeru wewnętrzengo, który jest do tego upoważniony.

Wybieranie wspólnego numeru skróconego
Numer można znaleźć w spisie telefonów.

Naciśnij, aby wykonać połączenie

Indywidualne numery skrócone

Możesz zaprogramować najczęściej używane numery zewnętrzne i szybko je wybierać używając przycisków od 0 do 9.

Naciśnij

Wybierz numer skrócony
Numer z przedziału od 0 do 9.

Naciśnij, aby wykonać połączenie

Programowanie indywidualnego numeru skróconego

Przypisywanie numerów zewnętrznych przyciskom od 0 do 9.

Naciśnij, aby przejść do trybu programowania

Wybierz numer skrócony (przyciski 0 - 9) i naciśnij

Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej, a następnie żądany numer zewnętrzny
Numer może składać się z maksymalnie 24 cyfr.

> **Uwaga:** *Jeżeli sieć publiczna wymaga oczekiwania na drugi ton wybierania, wciśnij ✳.*
>
> *Cyfry dostępu do linii zewnętrznej zależą od konfiguracji systemu.*

Naciśnij

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

Anulowanie określonego indywidualnego numeru skróconego

# 5 1 *	**Naciśnij**
#	**Wybierz numer skrócony od 0 do 9 i naciśnij**
YES	**Naciśnij**
	Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać
NO	**Naciśnij, aby zakończyć procedurę**

Anulowanie wszystkich indywidualnych numerów skróconych

# 5 1 #	**Naciśnij**
YES	**Naciśnij** Sygnał potwierdzenia.
	Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać
NO	**Naciśnij, aby zakończyć procedurę**

Wybieranie według nazwy

Istnieje możliwość nawiązania połączenia z wybraną osobą poprzez wprowadzenie pierwszej litery (liter) nazwiska i przewinięcie listy nazwisk w celu wyszukania odpowiedniego nazwiska i numeru.

Przykład:

Chcesz zadzwonić do osoby o imieniul ***Jim*** (nr wew. 123):

5 **Naciśnij i przytrzymaj, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się pierwsze imię rozpoczynające się na *J***

Przewijaj w dół listę imion, aż znajdziesz imię *Jim*

Zatwierdź. Zostanie wybrany numer Jim

> **Uwaga:** *Po naciśnięciu przycisku C/MUTE key zamiast przycisku TAK można edytować numer przed jego wybraniem.*

Programowanie numeru lub funkcji dla przycisku R/wiadomość

Można zaprogramować często wybierany numer lub funkcję (w zależności od systemu).

> **Ścieżka:** *Settings » MessageKey » Mess.KeyNo*

Wprowadź numer

Naciśnij

> **Uwaga:** *Można zaprogramować tylko jeden numer lub funkcję. Po wprowadzeniu zmiany domyślna funkcja bezpośredniego dostępu do systemu poczty przestanie działać. Aby ponownie korzystać z funkcji wiadomości oczekującej (funkcji domyślnej), należy ponownie wprowadzić numer otwierający system wiadomości.*

Funkcje grupowe

Podczas wspólnej pracy w grupie bardzo użyteczne mogą okazać się przedstawione poniżej funkcje grupowe.

Wywoływanie grupowe

Numer telefonu można dodać do jednej lub kilku grup wywoławczych.
Wszystkim członkom grupy wyboru wolnego abonenta przypisany jest jeden wspólny numer w centrali. Można zaprogramować 16 grup wywoławczych. Każda z nich może mieć od 1 do 20 członków. Do grupy można włączyć numer wewnętrzny, konsolę operatora lub numer fikcyjny. (Grupa taka bywa często nazywana grupą PBX). Szczegółowe informacje na temat tej funkcji można uzyskać od administratora systemu.

> **Uwaga:** *Liczba bezprzewodowych numerów wewnętrznych w grupie wywołania jest ograniczona do ośmiu (łącznie z konfiguracjami tandemowymi).*

Wywołania do grupy są kierowane do wolnych numerów wewnętrznych należących do grupy. Kolejność wywoływania numerów w grupie można zmienić w taki sposób, aby odpowiadała preferencjom użytkowników. Jeśli wszystkie numery członków grupy są zajęte, przychodzące wywołania są ustawiane w kolejce. Jeśli nikt nie odbierze telefonu w zaprogramowanym czasie, wywołanie zostanie przeniesione na zaprogramowany numer (np. na numer operatora).

> **Uwaga:** *Jeśli wszystkie numery należące do grupy wyboru wolnego abonenta są zajęte, funkcja oddzwaniania i funkcja włączania się do rozmowy nie są dostępne.*

Logowanie

Aby można było odbierać wywołania do grupy, należy się najpierw zalogować.

Logowanie się w jednej grupie wywoławczej.

28

Naciśnij

Wprowadź kod grupy wywoławczej
Informacje na temat skonfigurowanego numeru można uzyskać od administratora systemu.

YES

Naciśnij

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

Logowanie się we wszystkich grupach wyboru wolnego abonenta.

*28**#

Naciśnij

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

Odbieranie połączeń

Istnieje możliwość wyświetlania informacji dotyczących wywoływania grupy. Jeżeli na wyświetlaczu wymagany jest inny układ danych, należy skontaktować się z administratorem systemu.

Odpowiadanie na połączenia wywoływania grupowego w trybie normalnym

Wylogowanie

Wylogowanie z jednej grupy wyboru wolnego abonenta.

#28✳ **Naciśnij**

Wprowadź kod grupy wywoławczej
Informacje na temat skonfigurowanego numeru można uzyskać od administratora systemu.

YES **Naciśnij**

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO **Naciśnij, aby zakończyć procedurę**

Uwaga: *Jeżeli użytkownik jest zalogowany w wielu grupach wywoławczych i wyloguje się z jednej grupy, na wyświetlaczu pojawi się następujący tekst:*

PBX GROUP(S)
LOGGED OUT

Wylogowanie ze wszystkich grup wywoławczych.

#28✳✳ YES **Naciśnij**

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO **Naciśnij, aby zakończyć procedurę**

Grupowe przejmowanie wywołań

Każdy członek grupy przejmowania wywołań może odebrać dowolne wywołanie kierowane do członków grupy. Wywołania do grupy można odebrać, wybierając specjalny kod przejęcia. Informacje na temat skonfigurowanego numeru można uzyskać od administratora systemu.

Wprowadź kod grupowego przejmowania wywołań i naciśnij

Wspólny dzwonek

Funkcja wspólnego dzwonka pozwala wszystkim numerom wewnętrznym systemu (łącznie z operatorem) na przejmowanie wywołania z numeru wewnętrznego, który został wstępnie zdefiniowany jako numer wewnętrzny wspólnego dzwonka.

Wprowadź kod odbioru wywołania dla wspólnego dzwonka i naciśnij
Prosimy o kontakt z administratorem systemu w celu uzyskania kodu przejmowania wspólnego dzwonka.

Jeżeli dwa lub więcej numerów wewnętrznych równocześnie próbuje odpowiedzieć na wywołanie z numeru wewnętrznego wspólnego dzwonka, to tylko pierwszy numer wewnętrzny przejmie wywołanie. Drugi numer wewnętrzny usłyszy ton numeru niedostępnego. Nastąpi to również w przypadku wybrania kodu przejmowania wspólnego dzwonka i braku połączeń oczekujących na numerze wewnętrznym wspólnego dzwonka.

Inne użyteczne funkcje

Korzystanie z tych funkcji powoduje wzrost wydajności. Na przykład można ustawić przypomnienia dotyczące ważnych spotkań lub umieścić wydatki związane z połączeniami zewnętrznymi na osobnych kontach. Jest także wiele innych możliwości.

Przypomnienie

Telefon można ustawić w taki sposób, aby przypominał o dowolnym terminie przypadającym w ciągu najbliższych 24 godzin (można ustawić kilka przypomnień).

32

Naciśnij

Wybierz godzinę przypomnienia i naciśnij przycisk
Godzina (00–23) + minuty (00–59).

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

Naciśnij, aby zakończyć procedurę
O ustawionej godzinie telefon zadzwoni, generując sygnał przypomnienia.

> **Uwaga:** *Jeżeli słychać ton zajętości, twój numer wewnętrzny nie jest uprawniony do ustawiania funkcji przypomnienia.*

Anulowanie przypomnienia

#32#

Naciśnij
Wszystkie ustawienia zostaną anulowane.

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

Automatyczny dozorca

Funkcja automatycznego dozorcy umożliwia odtwarzanie dla abonentów wewnętrznych i zewnętrznych instrukcji głosowych dotyczących dostępnych opcji. Instrukcje głosowe będą prowadzić abonentów krok po kroku do wybranego celu.

Wybieranie numeru automatycznego dozorcy
Prosimy o kontakt z administratorem systemu w celu uzyskania numeru automatycznego dozorcy w centrali.

Naciśnij

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

Domofon

Funkcja domofonu umożliwia monitorowanie wejścia do firmy. Posługując się telefonem, można otwierać zamek w drzwiach wejściowych.

Odpowiadanie na wywołania z domofonu

Naciśnij
Zostanie utworzone połączenie głosowe z osobą dzwoniącą.

Otwieranie drzwi

Po odebraniu wywołania z domofonu można otworzyć drzwi wysyłając zapytanie do numeru abonenta portiera.

Naciśnij

Wybieranie numeru abonenta portiera
Informacje na temat tego numeru można uzyskać od administratora systemu.

Numer konta

Dzięki tej funkcji kosztami rozmów telefonicznych można obciążać różne konta. W zależności od konfiguracji systemu numer konta należy wprowadzać ze zweryfikowanej listy numerów konta (wstępnie zdefiniowanej) lub utworzyć własny numer konta. Należy pamiętać o następujących warunkach:

- Za pomocą zweryfikowanego numeru konta można ograniczyć wykonywanie połączeń zewnętrznych (nie specjalną liczbę strefy), tak że każdy uprawniony do wykonywania połączeń zewnętrznych otrzyma numer konta, którego należy użyć zawsze podczas wykonywania połączenia zewnętrznego.
- Zweryfikowane numery konta zawierają maksymalnie 10 cyfr.
- Własne kody kont składają się z maksymalnie 15 cyfr.

Z kodów kont można korzystać także za pośrednictwem funkcji DISA, patrz sekcja „Bezpośredni dostęp do systemu z zewnątrz (DISA)“ na stronie 62.

Zweryfikowany lub własny kod konta

Przed wykonaniem połączenia:

Wciśnij

Podaj numer konta i naciśnij
Ważne cyfry 0-9. Wewnętrzny sygnał wybierania. Wykonaj połączenie z numerem zewnętrznym.

Bezpośredni dostęp do systemu z zewnątrz (DISA)

Jeśli podczas pracy poza biurem zaistnieje konieczność wykonania służbowego połączenia, można połączyć się z firmą i wykorzystać prywatną centralę firmy do nawiązania tego połączenia. Poniesione koszty będą dotyczyły tylko połączenia z firmą. Pozostałymi kosztami zostanie automatycznie obciążony numer wewnętrzny lub projekt związany z kodem konta.

> **Uwaga:** *Aby włączyć tę funkcję, należy zmienić hasło domyślne z* ***0000*** *na hasło osobiste. Informacje na temat kodu, którego należy użyć i sposobu zmiany hasła można znaleźć w sekcji „Zmiana hasła“ na stronie 49.*

Istnieje także możliwość przenoszenia połączeń z numeru wewnętrznego na numer zewnętrzny. Patrz sekcja „Przenoszenie wywołań“ na stronie 32. W czasie tej procedury zostaniesz poproszony o podanie hasła.

Wybieranie publicznego numeru firmy

a następnie numer DISA
Informacje na temat numeru DISA można uzyskać od administratora systemu.

> **Uwaga:** *Aby zarejestrować połączenie na danym numerze konta, przed wprowadzeniem numeru zewnętrznego należy wykonać czynności dotyczące numeru konta opisane w sekcji „Numer konta“ na stronie 61.*

Wybierz numer zewnętrzny

lub

Użyj funkcji przekierowywania połączeń na numer zewnętrzny
Procedura znajduje się w sekcji „Przenoszenie wywołań“ na stronie 32.

> **Uwaga:** *Po zaprogramowaniu nowego numeru przekierowania należy pamiętać o usunięciu go po powrocie do biura.*

Układ tandemowy

Konfiguracja tandemowa jest jednostką składającą się z dóch telefonów używających tego samego numeru abonenta. Jeden z telefonów jest zdefiniowany jako *pierwotny*, a drugi jako *wtórny*.

Funkcja ta poprawia komunikacje dla użytkowników, którzy na przykład posiadają telefon przewodowy na biurku (telefon *pierwotny*) i muszą poruszać się w obrębie budynku firmy z własnym telefonem przenośnym (telefon *wtórny*). Zasadniczo konfiguracja tandemowa działa w sposób następujący:

Włączanie konfiguracji tandemowej

*28# YES **Naciśnij, aby zalogować telefon podrzędny**

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO **Naciśnij, aby zakończyć procedurę**

SECOND USER
LOGGED ON

W przypadku wywołań przychodzących:

- Oba telefony są traktowane jako jeden numer wewnętrzny.

W przypadku połączeń wychodzących:

- Oba telefony są traktowane jak dwie różne linie.

Wyłączanie konfiguracji tandemowej

#28# YES **Naciśnij, aby wylogować telefon podrzędny**

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO **Naciśnij, aby zakończyć procedurę**

W przypadku wywołań przychodzących:

- Na telefon *wtórny* nie można zadzwonić, a telefon *pierwotny* pracuje jak normalny samodzielny telefon stacjonarny.

W przypadku połączeń wychodzących:

- Oba telefony są traktowane jak dwie różne linie.

Przekazywanie połączenia pomiędzy członkami jednostki tandemowej

Naciśnij i wybierz własny numer w centrali

Naciśnij, aby przełączyć rozmowę

Połączenia sieciowe

Sieć stanowi połączenie kilku siedzib danej firmy. Połączenie takie można ustanowić za pośrednictwem łącz dzierżawionych, linii publicznych, sieci lokalnej LAN lub sieci rozległej WAN. Szczegółowe informacje dotyczące połączeń sieciowych można uzyskać od administratora systemu.

Połączenia IP

Połączenia IP są to połączenia wewnętrzne realizowane za pośrednictwem sieci wewnętrznej (LAN lub WAN). Dane i głos są przesyłane tą samą linią. Jeśli abonent ma połączenie z siecią wewnętrzną, połączenie IP jest ustanawiane automatycznie. Aby obciążenie sieci było minimalne, jakość przesyłanego głosu jest obniżona.

Jeśli jest ona zbyt niska, można przerwać połączenie IP i przełączyć się na połączenie innego typu (w sieci alternatywnej). Przełączenie z sieci IP do innej sieci odbywa się w trakcie połączenia, więc nie trzeba się rozłączać.

Aby przełączyć się z połączenia IP na połączenie innego typu:

Naciśnij

✳61✳

Naciśnij
Podczas tej procedury połączenie jest zawieszone. Po przełączeniu zostanie wyemitowany specjalny sygnał zwrotny wywołania, a połączenie zostanie wznowione w sieci innego typu.

> **Uwaga:** *Przełączenie z sieci IP do sieci innego typu jest możliwe, tylko jeśli pierwotne połączenie jest połączeniem IP. W przeciwnym wypadku zostanie wyemitowany sygnał blokady.*

Key Blokada klawiatury

Nosząc telefon w kieszeni można przypadkowo nacisnąć przyciski i wykonać połączenie. Aby temu zapobiec, można zablokować działanie przycisków, korzystając z opcji `AutoKeyLock`.

Włączanie i wyłączanie blokady klawiatury

Ścieżka: *Settings » AutoKeyLock*

`AutoKeyLock` **Wybierz**

YES **Naciśnij**
Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.

lub **Wybierz odpowiednie ustawienie**

YES **Naciśnij, aby potwierdzić**

Uwaga: *Po włączeniu funkcji blokady klawiatury nie naciskaj przycisków przez 30 sekund. Po upływie czasu blokowania działanie przycisków jest zablokowane, a na wyświetlaczu pojawi się symbol klucza.*

Gdy blokada jest włączona, przyciski są zablokowane i nie można korzystać z telefonu. Po naciśnięciu przycisku wyświetlany jest komunikat `Press * to unlock keys.`

Jeżeli zajdzie potrzeba odebrania połączenia przy zablkowanej klawiaturze, można je odebrać jak zwykle bez konieczności wyłączania blokady klawiatury. Po zakończeniu rozmowy klawiatura jest ponownie blokowana.

Tymczasowe odblokowanie przycisków

lub * **Naciśnij**
`Unlock Keypad?` zostaje wyświetlony.

YES **Naciśnij, aby wyłączyć blokadę klawiatury**
Symbol klucza znika; przyciski działają ponownie.

Blokada telefonu

Można chronić swój telefon przed nieuprawnionym użytkowaniem lub przed dodawaniem i usuwaniem subskrypcji w sieci telefonicznej. Obie te funkcje są domyślnie wyłączone. Patrz także sekcja „Kod PIN“ na stronie 7.

Zabezpieczenie przed nieupoważnionym użytkowaniem

Można ustawić opcje telefonu tak, aby po jego włączeniu konieczne było wprowadzenie kodu PIN.

Ścieżka: *Settings » PhoneLock » PowerOn*

PowerOn **Wybierz**

YES **Naciśnij**
`Enter PIN:` zostaje wyświetlony.

YES **Wprowadź bieżący kod PIN (standardowo 0000) i naciśnij**
Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.

lub **Wybierz jedną z następujących opcji:**
- `LockOn` aby włączyć ochronę.
- `LockOff` aby wyłączyć ochronę.

YES **Naciśnij, aby potwierdzić**

Zabezpieczanie przed dodawaniem lub usuwaniem subskrypcji

Można ustawić opcje telefonu tak, aby przy dodawaniu lub usuwaniu subskrypcji w sieci telefonicznej konieczne było wprowadzenie kodu PIN.

Ścieżka: *Settings » PhoneLock » Subscript*

Subscript **Wybierz**

YES **Naciśnij**
`Enter PIN:` zostaje wyświetlony.

YES **Wprowadź kod PIN (standardowo 0000) i naciśnij**
Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.

lub **Wybierz jedną z następujących opcji:**
- `On` aby włączyć ochronę.
- `Off` aby wyłączyć ochronę.

YES **Naciśnij, aby potwierdzić**

Zabezpieczenia

Można zablokować wybieranie określonych numerów z danego numeru wewnętrznego, aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym korzystanie z tego numeru.

Zamknięcie linii abonenckiej

*72# YES

Naciśnij, aby zablokować swój numer wewnętrzny
Sygnał potwierdzenia.

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

Otwarcie linii abonenckiej

#72*

Naciśnij

Wybierz hasło

> **Uwaga:** *Zmiana hasła, patrz rozdział „Zmiana hasła“ na stronie 49.*

YES

Wciśnij, aby ponownie otworzyć
Sygnał potwierdzenia. Linia abonencka jest otwarta.

Poczekaj, aż ikona połączenia przestanie migać

NO

Naciśnij, aby zakończyć procedurę

Skorzystanie z zamkniętej linii

Aby wykonać połączenie, można skorzystać z zamkniętej linii abonenckiej.

Skorzystanie z własnej zamkniętej linii

72

Naciśnij

Wybierz hasło

YES

Naciśnij
Sygnał zgłoszenia centrali. Można teraz wykonać jedno połączenie ze swojego numeru wewnętrznego.

Skorzystanie z innej zamkniętej linii

Umożliwia wykoanie połączenia na innym zablokowanym numerze wewnętrznym przy użyciu hasła.

72

Naciśnij

Wybierz hasło

*

Naciśnij

Wybierz swój numer wewnętrzny

YES

Naciśnij
Sygnał zgłoszenia centrali. Można teraz wykonać jedno połączenie z zamkniętej linii abonenckiej.

Zestawianie najtańszych połączeń

Funkcja zestawiania najtańszych połączeń (LCR) umożliwia automatyczny wybór najtańszego sposobu nawiązania połączenia z wybranym numerem zewnętrznym.
Informacje o tym, czy ta funkcja jest zainstalowana w systemie, można uzyskać od administratora systemu. Jeśli numer wewnętrzny jest skonfigurowany do współpracy z funkcją LCR, każde połączenie z numerem zewnętrznym jest analizowane i wybierane jest połączenie najtańsze.

Używanie funkcji zestawienia najtańszych połączeń

0

Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej, a następnie żądany numer zewnętrzny
Jest to najpopularniejszy sposób wykonywania połączenia z numerem zewnętrznym.

> **Uwaga:** *Cyfry dostępu do linii zewnętrznej zależą od konfiguracji systemu.*

Połączenie z zestawieniem najtańszych połączeń

Jeśli w systemie jest zainstalowana funkcja LCR, ale numer wewnętrzny nie jest skonfigurowany w taki sposób, aby była wykorzystywana automatycznie, można jej użyć, wybierając kod LCR przed wybraniem numeru zewnętrznego.

Wybieranie kodu LCR
Informacje na temat kodu LCR można uzyskać od administratora systemu.

0

Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej, a następnie żądany numer zewnętrzny

> **Uwaga:** *Cyfry dostępu do linii zewnętrznej zależą od konfiguracji systemu.*

Zintegrowany spis telefonów

Telefon jest wyposażony w osobisty spis telefonów, gdzie można dokonać max. 100 wpisów (nazwisk i numerów). Za pomocą funkcji menu PhoneBook można korzystać ze spisu telefonów i zmieniać jego zawartość.

Wszystkie nazwiska w książce telefonicznej ułożone są w porządku alfabetycznym. W spisie telefonów można umieszczać dowolne nazwy i numery.

Uwagi:
Dla telefonu DT292 istnieje również możliwość pobrania wstępnie przygotowanego spisu telefonów.

Numery w spisie telefonów mogą składać się maksymalnie z 24 cyfr.

Nazwiska znajdujące się w spisie telefonów mogą składać się maksymalnie z 12 znaków.

Gdy telefon sygnalizuje, że spis telefonów jest pełny, aby dodać nową pozycję, należy usunąć jedną z istniejących.

Użycie spisu telefonów

Umożliwia dostęp do nazwisk i numerów w spisie telefonów.

Przejdź PhoneBook

Za pomocą przycisków strzałek wybierz odpowiednią opcję

Wykonywanie połączenia

W spisie telefonów można wyszukiwać nazwy lub numery telefonów. Po otawarciu spisu telefonów:

Ścieżka: *PhoneBook » Find&Call*

Wybierz `Find&Call` **i naciśnij**
`Enter Name:` lub `Phone book is empty` pojawi się na wyświetlaczu.

Naciśnij przycisk litery, która odpowiada pierwszej literze szukanego imienia lub nazwiska
Wpisywanie tekstu, patrz sekcja „Pisanie tekstu“ na stronie 78.

Naciśnij, aby potwierdzić
Zostanie wyświetlone pierwsze nazwisko rozpoczynające się od wprowadzonej litery.

Przewiń listę w dół, aby znaleźć odpowiednie nazwisko, i naciśnij
Numer zostanie wybrany.

Uwaga: *Nawiązywanie połączeń za pośrednictwem listy połączeń, patrz sekcje „Lista połączeń“ na stronie 19 i „Ponowne wybieranie numeru z listy połączeń“ na stronie 23.*

Dodawanie nazwy lub numeru

Można korzystać z opcji AddNew w celu wprowadzenia nazwiska lub numeru do spisu telefonów. Po otawarciu spisu telefonów:

Ścieżka: *PhoneBook » Store » AddNew*

AddNew **Wybierz**

YES **Naciśnij**
Enter Name: lub Phone book Full pojawi się na wyświetlaczu. W tym przypadku należy najpierw usunąć jeden z wpisów, aby można było dodać nowy.



Wprowadź nazwę
Wpisywanie tekstu, patrz sekcja „Pisanie tekstu“ na stronie 78.

YES **Naciśnij, aby potwierdzić**
EnterNumber: zostaje wyświetlony.



Wybierz numer telefonu

* **Naciśnij, jeżeli niezbędne jest czekanie na drugi sygnał zgłoszenia centrali**

YES **Naciśnij, aby potwierdzić**
Nazwisko i numer zostały zachowane w spisie telefonów.

Zmiana nazwy lub numeru

Można skorzystać z opcji `Edit`, aby zmieniać nazwiska lub numery w spisie telefonów. Po otawarciu spisu telefonów:

Ścieżka: *PhoneBook » Find&Edit » Edit*

`Edit` **Wybierz**

YES **Naciśnij**
`Enter Name:` zostaje wyświetlony.

YES **Wprowadź pierwszą literę nazwiska i nacisśnij**
Zostanie wyświetlone pierwsze nazwisko rozpoczynające się od wprowadzonej litery.

Przewiń listę w dół, aby znaleźć odpowiednie nazwisko

YES **Naciśnij jeden raz, aby zmienić nazwisko**

Uwaga: *Naciśnij dwukrotnie przycisk TAK, aby zmienić numer.*

Popraw nazwisko lub numer

YES YES **Naciśnij, aby potwierdzić**

Uwaga: *Jeżeli został zmieniony numer, należy nacisnąć przycisk TAK tylko raz.*

Usuwanie nazwy lub numeru

Można także usuwać nazwiska i związane z nimi numery telefonów ze spisu telefonów. Po otawarciu spisu telefonów:

Ścieżka: *PhoneBook » Find&Edit » Delete*

Delete **Wybierz**

YES **Naciśnij**
Enter Name: zostaje wyświetlony.

YES **Wprowadź pierwszą literę nazwiska i nacisśnij**
Zostanie wyświetlone pierwsze nazwisko rozpoczynające się od wprowadzonej litery.

Przewiń listę w dół, aby znaleźć odpowiednie nazwisko

YES **Naciśnij, aby usunąć nazwisko i numer**
Nazwisko i numer zostały usunięte ze spisu telefonów.

Usuwanie wszystkich nazwisk i numerów

Ścieżka: *PhoneBook » DeleteAll*

DeleteAll **Wybierz**

YES **Naciśnij**
Delete? pojawia się na wyświetlaczu.

YES **Naciśnij, aby potwierdzić**
Wszystkie nazwiska i numery zostaną usunięte ze spisu telefonów.

Dodawanie numerów z listy połączeń

Na liście połączeń telefonu można przechowywać do 20 numerów (wybieranych, odebranych i nieodebranych). Można użyć opcji `AddCallList` aby dodać te numery do spisu telefonów.

Opcja menu `AddCallList` pojawia się tylko wtedy, gdy istnieją numery, które można wybrać ponownie. Po otawarciu spisu telefonów:

Ścieżka: *PhoneBook » Store » AddCallList*

`AddCallList` **Wybierz**

YES **Naciśnij**
Zostanie wyświetlona lista numerów. Jeżeli pojawi się komunikat `Phone book Full`, należy najpierw usunąć jedną z pozycji ze spisu telefonów, aby można było dodać nowy wpis.

lub **Przewijaj listę numerów, aż znajdziesz numer, który chcesz zachować**

YES **Naciśnij**
`Enter Name:` zostaje wyświetlony.

Wprowadź nazwę

YES **Naciśnij**
`Edit Number:` zostaje wyświetlony. Wyświetlany będzie numer, który ma zostać dodany.

W razie potrzeby można przeprowadzić edycję tego numeru

YES **Naciśnij, aby potwierdzić**
Nazwisko i numer zostały zachowane w spisie telefonów.

Systemowy spis telefonów

W porównaniu do „Zintegrowany spis telefonów“ na stronie 70 który jest funkcją specjalną telefonu bezprzewodowego, systemowy spis telefonów jest przechowywany w systemie BusinessPhone.

Systemowy spis telefonów obejmuje wewnętrzne numery centrali oraz zewnętrzne numery skrócone.

Ponieważ systemowy spis telefonów jest dostępny dla wielu typów telefonów, dostęp oraz nawigacja w obrębie spisu jest generyczna, co oznacza, że można nią sterować z normalnej klawiatury.

Użycie systemowego spisu telefonów

*0# YES **Naciśnij, aby wyszukać wewnętrzny numer centrali**

lub

#0* YES **Naciśnij, aby wyszukać wspólne numery skrócone**

Opuszczanie systemowego spisu telefonów

NO **Naciśnij, aby zamknąć**

Wykonywanie połączenia

Wprowadź pierwszą literę (litery) nazwy.
Informaja na temat sposobu wpisywania tekstu, patrz sekcja „Pisanie tekstu“ na stronie 78.

> **Uwaga:** *Aby przejrzeć cały systemowy spis telefonów, można w bezpośredni sposób uruchomić funkcję wyszukiwania bez wprowadzania pierwszej litery (liter) nazwy.*

**Naciśnij, aby włączyć funkcję wyszukiwania**

Wyszukiwanie powiodło się

Zostanie wyświetlony pierwszy wpis zgodny z wprowadzoną literą (literami).

0 **Naciśnij, aby przewinąć listę do przodu**

lub

***** **Naciśnij, aby przewinąć listę do tyłu**
Po osiągnięciu początku lub końca listy słyszalny będzie krótki sygnał dźwiękowy.

Naciśnij, aby wybrać żądany numer z listy

Wyszukiwanie nie powiodło się

Jeżeli żaden z wpisów nie spełnia kryteriów wyszukiwania, na wyświetlaczu pojawi się informacja:

SORRY - NO SUCH NAME

1 **Naciśnij, aby rozpocząć nowe wyszukiwanie**

Pisanie tekstu

Podczas dodawania/edycji lub wyszukiwania nazwisk w spisie telefonów można używać przycisków 0 do 9, *, lub #. Pierwszy wprowadzona litera będzie dużą literą, następna - małą, chyba że przed wprowadzeniem znaku zostanie naciśnięty przycisk *. Wciśnięcie przycisku spowoduje wyświetlenie pierwszej dostępnej litery przypisanej do przycisku. Aby wyświetlić kolejne litery, należy ponownie przycisnąć przycisk. Przycisk 0 i 1 ma przypisane znaki specjalne. Zaznaczona litera zostaje wybrana po upływie 3 sekund lub po przyciśnięciu innego przycisku. Za pomocą przycisku 1 wprowadza się spacje między znakami.

AddNew **Przykład (aby napisać SMITH):**

7777 **Naciśnij, aby uzyskać S**

6 **Naciśnij, aby uzyskać M**

444 **Naciśnij, aby uzyskać I**

8 **Naciśnij, aby uzyskać T**

44 **Naciśnij, aby uzyskać H**

Przyciski sterujące (nie mają zastosowania dla systemowego spisu telefonów)

Podczas wprowadzania nazwiska lub numeru można używać poniższych przycisków sterujących i nawigacyjnych:

Naciśnij, aby przesunąć kursor w lewo

Uwaga: *Dłuższe przytrzymanie powoduje przejście na początek tekstu.*

Naciśnij, aby przesunąć kursor w prawo

Uwaga: *Dłuższe przytrzymanie powoduje przejście na koniec tekstu.*

***** **Naciśnij, aby przełączyć między wielkimi a małymi literami**

Uwaga: *Naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie przez czas powyżej 1 sekundy spowoduje dodanie pauzy oczekiwania na sygnał zgłoszenia centrali.*

1 **Naciśnij, aby wprowadzić spację**

C MUTE **Naciśnij, aby poprawić błędną pozycję**

Znaki specjalne

Poniższa tabela przedstawia sposób odnalezienia znaków specjalnych.

Przycisk telefonu	**Liczba wciśnięć przycisku**												
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Spacja	-	?	!	,	.	:	"	’	(	)	1	
2	A	B	C	Å	Ä	Æ	À	Á	Â	Ã	Ç	2	Γ
3	D	E	F	È	É	Ê	Ë	3	Δ	Φ			
4	G	H	I	Ĝ	¡	Ì	Í	Î	ï	4			
5	J	K	L	5	Λ								
6	M	N	O	Ñ	Ö	Ø	Ò	Ó	Ô	Õ	Œ	6	
7	P	Q	R	S	ß	Ş	7	Π	Σ				
8	T	U	V	Ü	Ù	ú	û	8					
9	W	X	Y	Z	Ý	Ÿ	9						
0	0	+	&	@	/	$	%	£	Θ	Ξ	Ψ	Ω	
#	#	*											

Uwaga: *W zależności od wybranego języka menu mogą być dostępne inne znaki, co oznacza, że kolejność znaków może różnić się od powyższej.*

Przykład znaków specjalnych:

8 **Aby wprowadzić Ü, wciżnij 8 (4 razy)**

1 raz wynik T
2 razy wynik U
3 razy wynik V
4 razy wynik Ü

Alternatywne programowanie dla automatycznego połączenia zwrotnego, kolejkowania, ingerencji w połączenie

Numer stowarzyszony do używania funkcji automatycznego połączenia zwrotnego, kolejkowania lub ingerencji w połączenie może różnić się w zależności od kraju. Jeżeli niemożliwe jest użycie kodu funkcji, to system centrali został prawdopodobnie zaprogramowany przy użyciu innego numeru stowarzyszonego.

Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi opisuje jedynie programowanie domyślne, w poniższej tabeli przedstawiono powszechne ustawienia w kilku krajach znanych z odmiennego programowania.

	Austra, Belgia, Brazylia, Dania, Niemcy
Kolejkowanie	5
Automatyczne połączenie zwrotne	6
Odbieranie połączeń, inny numer wewnętrzny	8
Ingerencja w połączenie	4

Ustawienia

W tej sekcji znajdują się informacje na temat ustawiania głośności, zmiany sygnalizacji połączenia przychodzącego, dostosowania wyświetlacza, zmiany języka oraz przywracania ustawień domyślnych telefonu DT292.

Regulacja głośności

Można dostosować głośność słuchawki lub głośność głośnika w trybie urządzenia głośnomówiącego, a także głośność dzwonka. Do regulacji głośności służą przyciski głośności, ich lokalizacja podana jest w sekcji „Opis“ na stronie 10.

Informacje na temat włączania i wyłączania mikrofonu, dzwonka lub sygnału ostrzegawczego znajdują się w sekcji „Podczas połączeń“ na stronie 27.

Regulacja głośności w trybie urządzenia głośnomówiącego

▲ lub ▼ **Naciśnij, aby ustawić głośność w słuchawce podczas połączenia**

Regulacji głośności można również dokonać, nie prowadząc rozmowy:

YES **Naciśnij**
Usłyszysz sygnał zgłoszenia centrali.

INT **Naciśnij**

▲ lub ▼ **Naciskaj, słuchając sygnału**
Głośność sygnału zgłoszenia centrali będzie się zmieniać.

NO **Naciśnij, aby zrezygnować z regulacji głośności**

Regulacja głośności w słuchawce

▲ lub ▼

Naciśnij, aby ustawić głośność w słuchawce podczas połączenia

Regulacji głośności można również dokonać, nie prowadząc rozmowy:

YES

Naciśnij
Usłyszysz sygnał zgłoszenia centrali.

▲ lub ▼

Naciskaj, słuchając sygnału
Głośność sygnału zgłoszenia centrali będzie się zmieniać. Jeżeli poziom głośności w słuchawce osiągnie wartość maksymalną lub minimalną, odezwie się sygnał ostrzegawczy.

NO

Naciśnij, aby zrezygnować z regulacji głośności

Regulacja głośności dzwonka

Ścieżka: *Settings » Alerts » RingVolume*

RingVolume

Wybierz

YES

Naciśnij
Zostanie wyświetlony słupek poziomu głośności.

▼ lub ▲

Naciśnij, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność
Jeżeli poziom głośności będzie minimalny (dzwonek wyłączony na stałe), na wyświetlaczu pojawi się ikona wyłączenia dzwonka.

YES

Naciśnij, aby potwierdzić

Wyłączanie dźwięku dzwonka na stałe

C MUTE

Naciśnij, kiedy telefon jest w stanie bezczynności

Silent on?

YES

Naciśnij
Na wyświetlaczu pojawi się ikona wyłączenia dzwonka.

Uwaga: *Jeżeli dźwięk dzwonka jest wyłączony na stałe, a dla alarmu wibracyjnego wybrano opcję* `OnIfSilent`*, alarm wibracyjny włącza się, kiedy telefon dzwoni „Alarm wibracyjny“ na stronie 84.*

Aby ponownie włączyć dzwonek:

Naciśnij krótko
Ikona wyłączenia dzwonka zniknie z wyświetlacza.

Dźwięki i melodie dzwonka

Dźwięk dzwonka dla każdego typu rozmowy można zmienić na inny dźwięk lub zaprogramowaną melodię. Dla każdego typu sygnału można wybierać spośród czterech dźwięków dzwonka lub sześciu melodii.

Ustawianie dźwięku dzwonka

Ścieżka: *Settings » Alerts » RingType » Internal/External/ CallBack/Message*

Wybierz typ dzwonka: `Internal`, `External`, `CallBack`, **lub** `Message`

Naciśnij
Zostanie wyświetlone i wyemitowane aktualne ustawienie.

Wybierz dźwięk `Low`, `Medium`, `High`, `Mixed` **lub** `Melody` **(1 - 6)**
Wybrany dźwięk zostanie odtworzony przez telefon. Opcje menu `Low`, `Medium`, `High` i `Mixed` odnoszą się do wysokości dźwięku.

Naciśnij, aby potwierdzić
W poniższej tabeli zebrano tytuły dostępnych melodii.

Melodia	*Nazwisko*
1	J.S. Bach - Badinerie - BWV 1067 suita nr 2
2	Czarny Niedźwiedź
3	Rimsky Korsakoff - Lot trzmiela
4	Boccherini - Menuet
5	J.S. Bach - Partita nr 3 na skrzypce
6	Melodia firmy Ericsson

Dzwonek dyskretny

W trybie dzwonka dyskretnego dzwonienie rozpoczyna się przy najniższym słyszalnym poziomie głośności. Z czasem staje się coraz głośniejsze.

Ścieżka: *Settings » Alerts » DiscreetRng*

DiscreetRng **Wybierz**

YES **Naciśnij**
Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.

lub **Wybierz jedną z następujących opcji:**
- `On` aby włączyć dzwonek dyskretny.
- `Off` aby wyłączyć dzwonek dyskretny.

YES **Naciśnij, aby potwierdzić**

Alarm wibracyjny

Jeżeli dźwięk dzwonka przeszkadza w pracy, a potrzebne jest powiadamianie o rozmowach przychodzących, lub hałas otoczenia uniemożliwia usłyszenie dzwonka, można włączyć funkcję alarmu wibracyjnego.

Ścieżka: *Settings » Alerts » Vibrator*

Vibrator **Wybierz**

YES **Naciśnij**
Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.

lub **Wybierz jedną z następujących opcji:**
- `On` aby włączyć alarm wibracyjny.
- `Off` aby wyłączyć alarm wibracyjny.
- `OnIfSilent` aby alarm wibracyjny uaktywnił się, gdy dzwonek jest na stałe wyłączony. Patrz sekcja „Regulacja głośności dzwonka“ na stronie 82.

YES **Naciśnij, aby potwierdzić**

Dźwięk przycisków

Dźwięk przycisków jest dźwiękiem wydawanym przez telefon po każdym naciśnięciu przycisku. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć.

Ścieżka: *Settings » Alerts » KeySound*

KeySound **Wybierz**

YES **Naciśnij**
Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.

lub **Wybierz jedną z następujących opcji:**
- `On` aby każdemu naciśnięciu przycisku towarzyszył dźwięk.
- `Off` aby wyłączyć dźwięk przycisków.

YES **Naciśnij, aby potwierdzić**

Podświetlenie wyświetlacza

Telefon jest wyposażony w wyświetlacz, który jest podświetlany po naciśnięciu dowolnego przycisku. Podświetlenie wyłącza się po chwili automatycznie, chyba że naciśnięty zostaje kolejny przycisk.

Ścieżka: *Settings » Display » Light*

Light **Wybierz**

YES **Naciśnij**
Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie.

lub **Wybierz jedną z następujących opcji:**
- `Automatic` aby włączyć podświetlenie wyświetlacza po naciśnięciu dowolnego przycisku.
- `Off` aby wyłączyć podświetlenie wyświetlacza.

YES **Naciśnij, aby potwierdzić**

Wyświetlanie kontrastu

Dostępnych jest osiem poziomów kontrastu wyświetlacza, które umożliwiają takie jego ustawienie, aby odczyt informacji z wyświetlacza był łatwiejszy.

Ścieżka: *Settings » Display » Contrast*

Contrast **Wybierz**

YES **Naciśnij**
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik poziomu kontrastu.

lub **Regulacja kontrastu**
Jeżeli ustawony poziom przekroczy limit, zostanie wyemitowany sygnał błędu.

YES **Naciśnij, aby potwierdzić**

Język

Domyślnym językiem menu jest angielski. Aby wybrać inny język, wybierz opcję `Language`. Opcje tego menu będą wyświetlane w języku angielskim, dopóki zmiana języka nie zostanie zatwierdzona.

Ścieżka: *Settings » Language*

lub

Naciśnij, aby wejść do menu głównego
Zostanie wyświetlona opcja `PhoneBook`.

lub YES

Przewiń do opcji `Settings` i naciśnij

lub YES

Przewiń do opcji `Language` i naciśnij
Zostanie wyświetlony bieżący język.

lub

Przewijaj listę języków aż znajdziesz właściwy

YES

Naciśnij, aby zatwierdzić wybór
Język zostanie zmieniony.

Można także skorzystać z następującej procedury:

C MUTE

Naciśni i przytrzymaj przez conajmniej siedem sekund
Pojawi się menu języków.

YES

Wybierz odpowiedni język z listy i naciśnij

Resetowanie ustawień telefonu DT292

Można zresetować równocześnie wszystkie ustawienia telefonu DT292. Lista połączeń i informacje o ostatnim połączeniu również zostaną usunięte. Jednak spis telefonów, kod PIN, subskrypcje oraz informacje o całkowitym czasie połączeń nie są resetowane.

Ścieżka: *Settings » MasterReset*

MasterReset

Wybierz

Naciśnij
`Enter Pin:` lub `Reset All Settings?` zostaje wyświetlony.

Wprowadź swój kod PIN standardowo i naciśnij
Patrz sekcja „Kod PIN“ na stronie 7. `Reset All Settings?` zostaje wyświetlony.

Naciśnij, aby potwierdzić
Zostaną przywrócone wszystkie ustawienia domyślne telefonu DT292.

Sygnały dźwiękowe

Centrala może wysyłać do telefonu następujące sygnały dźwiękowe.

Opis sygnałów

Sygnały prezentowane w tej sekcji są najczęściej stosowane w różnych krajach. W wielu miejscach korzysta się z różnych sygnałów w poszczególnych sytuacjach.



Użyteczne wskazówki

Połączenia między liniami zewnętrznymi

Przy użyciu centrali BusinessPhone PBX można ustawić przekierowywanie połączenia zewnętrznego lub zestawić konferencję z więcej niż jednym abonentem zewnętrznym, a także połączyć rozmowę zewnętrzną z innym numerem zewnętrznym (np. telefonem komórkowym). Funkcje te są bardzo przydatne w codziennej pracy.

> **Uwaga:** *Gdy funkcje te są używane, system BusinessPhone zajmuje co najmniej dwie linie zewnętrzne.*

Połączenie z kilkoma liniami zewnętrznymi może być jednak niekorzystne. Należy więc zwrócić uwagę na następujące wskazówki:

- **Nie należy łączyć rozmów zewnętrznych do zewnętrznej skrzynki głosowej lub systemów informacyjnych ani do abonentów zewnętrznych przed odebraniem przez nich połączenia.**
- **Należy unikać przekierowywania połączeń do osób trzecich przed odebraniem przez nie połączenia.**
- **Jeśli utrzymywane jest połączenie z dwiema liniami zewnętrznymi, należy anulować jedno połączenie, naciskając przyciski „R” i „1”.**

Jeśli zewnętrznymi abonentami nie są osoby (skrzynka głosowa, zautomatyzowane systemy informacyjne lub operatorskie itd.), połączenia na liniach zewnętrznych mogą trwać długo, co może okazać się kosztowne. Ponadto takie połączenia mogą zajmować dwie linie zewnętrzne systemu. Połączenia między liniami zewnętrznymi można ograniczyć, przeprogramowując system.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać od administratora systemu lub w lokalnym centrum obsługi.

Instalacja

Sprawdzanie zawartości zestawu

Upewnij się, że nie brakuje żadnej z poniższych części. Jeżeli brak którejś z części, skontaktuj się z administratorem systemu lub dostawcą.

W zestawie znajdują się:

1 **Telefon bezprzewodowy**

2 **Bateria**

3 **Spinacz**

4 **Karta montażowa**

> **Uwaga:** *Istotne jest, aby zanotować kod IPEI. Kod IPEI może być w przyszłości potrzebny do odblokowania telefonu, jeżeli trzy razy z rzędu zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod PIN. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Kod IPEI“ na stronie 8.*

Przygotowanie telefonu do użytkowania

Korzystając z telefonu bezprzewodowego po raz pierwszy, należy wykonać poniższe kroki, aby przygotować telefon.

Spinacz należy zainstalować z tyłu w sposób pokazany na poniższym rysunku.
Delikatnie otworzyć spinacz. Końcówki spinacza umieścić w otworach z boku telefonu.



Baterię należy zainstalować z tyłu w sposób pokazany na poniższym rysunku.



Podłączyć zasilacz do ładowarki i do gniazdka zasilającego w sposób pokazany na poniższym rysunku.



Uwagi:
Przed pierwszym użyciem telefon DT292 należy umieścić w ładowarce i pozostawić tam przez co najmniej 4 godziny.

Należy upewnić się, że napięcie w lokalnej sieci zasilającej odpowiada napięciu, do którego przystosowana jest ładowarka.

Należy korzystać tylko z ładowarki dostarczonej razem z telefonem.

Nie należy podłączać telefonu do ładowarki, jeżeli nie ma w nim baterii.

Telefon należy umieścić w ładowarce, aby naładować baterię.
Przed zdefiniowaniem subskrypcji lub rozpoczęciem korzystania z telefonu należy zakończyć ładowanie. Zielona lampka ładowarki gaśnie, kiedy ładowanie zostanie zakończone. Więcej informacji na temat ładowania baterii można znaleźć w sekcji „Bateria“ na stronie 95.



Bateria

Telefon jest zasilany baterią wielokrotnego użytku. Baterię można całkowicie naładować, umieszczając telefon w ładowarce na 4 godziny. W pełni naładowana bateria umożliwia prowadzenie rozmowy przez 17 godzin lub pracę telefonu w trybie gotowości przez 140 godzin.

> **Uwaga:** *Czas prowadzenia rozmowy i czas pracy w trybie gotowości są krótsze, jeżeli często używane jest urządzenie głośnomówiące.*

Telefon wyposażony jest we wskaźnik stanu baterii, informujący o pozostałej mocy baterii.

> **Uwaga:** *Telefon zasilany jest baterią niklowo-metalowowodorkową (NiMH). Można ją ładować w dowolnym czasie. Aby utrzymać baterię w stanie pełnego naładowania, można w dowolnym momencie wkładać telefon do ładowarki i zostawiać go tam.*

Odczytywanie wskaźnika stanu baterii

Kiedy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik stanu baterii na wyświetlaczu telefonu zawiera cztery słupki. Liczba wyświetlanych słupków maleje w miarę wyczerpywania się baterii. Kiedy bateria jest prawie wyczerpana, wskaźnik stanu baterii i czerwona lampka telefonu migają. Jeżeli poziom naładowania baterii spadnie poniżej wartości, która uniemożliwia prowadzenie rozmowy przez 15 minut, zostanie wyemitowany sygnał alarmowy.

Wydajność baterii

Dane dotyczące wydajności baterii przedstawiono w poniższej tabeli:

	Czas rozmowy (w godzinach)	*Czas spoczynku (w godzinach)*	*Czas ładowania (w minutach)*
Bateria o dużej pojemności:	17	140	240

Ładowanie baterii

Telefon należy umieścić w ładowarce w sposób pokazany na poniższym rysunku.



Bateria jest ładowana, kiedy pali się zielona dioda LED ładowarki (i kiedy miga wskaźnik stanu baterii na wyświetlaczu). Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, zielona dioda ładowarki może zaświecić się dopiero po kilku minutach.

Kiedy stan naładowania baterii osiągnie 90%, dioda zaczyna migać (w 3 sekundowych odstępach), a kiedy zostanie całkowicie naładowana, rozpoczyna się ładowanie podtrzymujące (dioda zapala się na 1 sekundę co 30 sekund) i bateria jest gotowa do użytku.

Uwagi:
Przed pierwszym użyciem telefon DT292 należy umieścić w ładowarce i pozostawić tam przez co najmniej 4 godziny.

Należy upewnić się, że napięcie w lokalnej sieci zasilającej odpowiada napięciu, do którego przystosowana jest ładowarka.

Należy korzystać tylko z ładowarki dostarczonej razem z telefonem.

Nie należy podłączać telefonu do ładowarki, jeżeli nie ma w nim baterii.

Wymiana baterii

Baterie wielokrotnego użytku również się zużywają. Jeżeli czas gotowości telefonu stanie się zbyt krótki, należy wymienić baterię. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora systemu lub dostawcy.

> **Uwaga:** *Należy korzystać tylko z określonych baterii (NiMH 600 mAh, 3.6 V).*

Bateria nie zawiera kadmu i z tego powodu jest bardziej przyjazna dla środowiska niż inne baterie wielokrotnego użytku. Jednak wszystkie baterie należy traktować jak odpady chemiczne.

Spinacz

Telefon jest wyposażony w spinacz, który umożliwia przypinanie telefonu do ubrania.

Mocowanie spinacza do telefonu

Dokładne instrukcje można znaleźć w sekcji „Przygotowanie telefonu do użytkowania“ na stronie 92.

Odczepianiespinacza od telefonu

> **Uwaga:** *Aby ograniczyć zużycie elementów, zaleca się, aby spinacz nie był odczepiany zbyt często.*

Sposób zdejmowania spinacza z tylnej ścianki telefonu pokazano na rysunku poniżej.



Informacje podręczne

Niniejsza sekcja zawiera opis terminologii stosowanej w wyświetlanych komunikatach i sygnałów komunikacyjnych telefonu, jak również wskazówki, dane techniczne oraz spis części zamiennych.

Reminologia

Poniżej objaśniono terminy, które mogą pojawić się na wyświetlaczu.

Terminologia stosowana na wyświetlaczu

Termin	*Znaczenie*
AC	Kod uwierzytelniający(=BasePIN)
BasePIN	= kod uwioerzytelniający
DTMF	kodowanie cyfr tonem wieloczęstotliwościowym, np. do wybierania tonowego
IPEI	Międzynarodowy identyfikator urządzeń przenośnych, unikatowy numer, który producent przyporządkował danemu egzemplarzowi telefonu
PARK	KLucz dostępu terminali przenośnych, unikatowy identyfikator przyporządkowany danej sieci
PIN	Osobisty numer identyfikacyjny zabezpieczający telefon przed korzystaniem przez osoby trzecie

Sygnały telefonu

Telefon informuje o niektórych wydarzeniach dźwiękiem lub za pomocą wyświetlacza w sposób opisany poniżej.

Sygnał	*Znaczenie*
Czerwona lampka ostrzegawcza	Połączenie przychodzące. wiadomość oczekująca Bateria jest prawie wyczerpana Telefon jest poza zasięgiem lub nie jest podłączony

Telefon generuje także sygnał dzwonka, sygnały alarmowe, sygnały ostrzegawcze i dźwięki towarzyszące naciskaniu przycisków.

Dźwięk	*Znaczenie*
Sygnał dzwonka	Połączenie przychodzące.
Sygnał alarmowy	4 krótkie sygnały co 30 sekund: Bateria jest prawie wyczerpana 4 krótkie sygnały co 2 minuty: Telefon jest poza zasięgiem lub nie jest podłączony
Dźwięk przycisków	Dźwięk towarzyszący naciskaniu przycisków (jeżeli wybrano tę opcję).
Sygnał ostrzegawczy	Naciśnięto przycisk, z którym nie jest związana żadna funkcja.

Konserwacja

Poniższe zalecenia i wskazówki pomogą w utrzymaniu telefonu w dobrym stanie i sprawią, że będzie on działać prawidłowo.

> **Uwaga:** *Telefon nie zawiera elementów, które użytkownik mógłby naprawić samodzielnie. Jeżeli telefon wymaga naprawy, należy zwrócić go do dostawcy lub sprzedawcy, u którego został kupiony.*

Bezpieczeństwo

Telefonu ani ładowarki nie wolno używać w warunkach, w których iskra elektryczna może spowodować eksplozję.

Utylizacja baterii

Niesprawne lub zużyte baterie muszą być oddawane w miejscu do tego przeznaczonym, aby mogły być składowane jako odpady chemiczne.

Użytkowanie

Telefonu ani ładowarki nie należy narażać na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych. Należy je chronić przed działaniem zbyt wysokich temperatur i wilgoci.

Czyszczenie

Telefon należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej wodą. Użycie mydła lub innych produktów czyszczących może spowodować przebarwienia i uszkodzenia telefonu. Styki baterii należy czyścić, używając etanolu lub alkoholu izopropylowego.

Dane techniczne

Standard DECT GAP/CAP

Telefon jest zgodny ze standardem DECT GAP/CAP (Digital Enhanced Cordless Telecommunications Generic Access Profile/ CTM Access Profile). Oznacza to, że nikt nie może podsłuchiwać prowadzonych rozmów, a jakość połączeń jest tak dobra jak w telefonie stacjonarnym. DECT GAP/CAP umożliwia współpracę z produktami innych firm.

Telefon bezprzewodowy

Ródło zasilania

Bateria	NiMH 600 mAh, 3.6 V

Normy i przepisy

Przepisy CE	73/23/EEC, 89/336/EEC, 1999/5/EC
Oznaczenia CE	CE 0344
Normy DECT	EN 301 406 (zastąpiła TBR6), TBR10, TBR22
Normy bezpieczeństwa	EN60950
Normy EMC	EN 301 486-6 (zastępuje ETS 300 329), EN 55022 klasa B

Warunki pracy

Temperatura	0 do +40 °C
Względna wilgotność powietrza	15% do 90% bez skraplania

Wymiary i masa

D x S x W	143 x 54 x 25 mm
Masa	139 g (łącznie z baterią i spinaczem)

Parametry odbiornika radiowego

Czułość odbiornika	Typowo -94 dBm przy B.E.R. = 10 -3 na wyjściu radia
Niepożądana emisja	Według CTR6

Wydajność

Bateria	NiMH, 500 do 1000 cykli ładowania
Czas gotowości	do 140 godzin
Czas prowadzenia rozmowy	do 17 godzin
Czas ładowania	Maksymalnie 4 godziny

Głośność

Sygnał dzwonka	Siedmiostopniowe ustawianie dzwonka od ciszy do 86 dB (A) w odległości 30 cm
Słuchawka	Dziewięciostopniowe ustawianie głośności

Sygnały dzwonka (standardowo)

Połączenie zewnętrzne	0.4 s dźwięk, 0.2 s cisza, 0.4 s dźwięk, 5 s cisza
Połączenie wewnętrzne	1 s dźwięk, 5 s cisza
Oddzwanianie	0.32 s dźwięk, 0.2 s cisza

Książka telefoniczna

Maksymalna długość nazwy	12 znaków
Maksymalna długość numeru	24 cyfry
Liczba wpisów	100

Interfejsy zewnętrzne

Połączenie radiowe	DECT GAP/CAP, 1880-1900 MHz 1900-1920 MHz, 1910-1930 MHz, do 250 mW wypromieniowywanej mocy w 1 z 24 przedziałów czasowych
Interfejs użytkownika	Wyświetlacz BackLit LCD z dwiema liniami po 12 znaków alfanumerycznych i siedmioma ikonami, przyciski tekstowe, przyciski głośności na ściance bocznej
Złącze urządzeń zewnętrznych	Do ładowania baterii

Funkcje

Obsługa za pomocą menu, wybieranie numeru przed podniesieniem słuchawki, rozróżnianie między rozmowami wewnętrznymi i zewnętrznymi, spis telefonów, identyfikacja rozmówcy (jeśli taka informacja jest dostępna), lista połączeń (20 numerów), podświetlenie wyświetlacza, chwilowa transmisja długich sygnałów DTMF, zabezpieczenie kodem PIN, automatyczne blokowanie przycisków, możliwa rejestracja maksymalnie w 8 systemach telefonicznych DECT GAP/CAP, włączanie i wyłączanie dźwięków przycisków, wskaźnik stanu baterii, wskaźnik długości rozmowy, urządzenie głośnomówiące, alarm wibracyjny, bezpośredni dostęp do systemu wiadomości (przycisk Wiadomość)

Części zamienne i akcesoria

Należy korzystać tylko z zalecanych części zamiennych i akcesoriów. Wykorzystywanie innych części niż zalecane nie podlega gwarancji, a nawet może spowodować uszkodzenia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy.

- Ładowarka z podstawką stołową
- Zasilacz ładowarki
- Spinacz do telefonu
- Bateria niklowo-metalowo-wodorkowa do telefonu
- Klapka baterii do telefonu
- Spinacz zabezpieczający do telefonu
- Futerał na telefon

Rozwiązywanie problemów

W tej sekcji zawarto informacje dotyczące rozwiązywania typowych problemów eksploatacyjnych. Jeżeli wystąpi problem, należy wykonać poniższe czynności. Jeżeli nie rozwiąże to problemu, należy skontaktować się z administratorem systemu.

Usterka	**Prawdopodobna przyczyna**	**Czynność lub komentarz**
Wyświetlacz nie działa	Rozładowana bateria lub usterka telefonu	Naładuj baterię
`Connect battery`	Bateria jest podłączona nieprawidłowo lub uszkodzona	Sprawdź baterię lub skontaktuj się z administratorem
Brak dzwonka	Wyświetlana jest ikona wyłączenia dzwonka lub telefon jest uszkodzony	Wyświetlana jest ikona wyłączenia = Ustaw głośność
Ikona siły sygnału jest wyłączona	Telefon jest poza obszarem zasięgu; usterka systemu lub telefonu	Przejdź do obszaru zasięgu lub skontaktuj się z administratorem systemu
Ikona baterii miga powoli	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
Wyświetlana jest ikona baterii	Ładowarka jest podłączona do telefonu mimo zakończenia ładowania	Odłącz ładowarkę
4 krótkie sygnały co 30 sekund	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
4 krótkie sygnały co 2 minuty	Poza zasięgiem lub brak rejestracji	Przejdź do obszaru zasięgu lub skontaktuj się z administratorem systemu

Usterka	Prawdopodobna przyczyna	Czynność lub komentarz
Phone BookEmpty	W spisie telefonów nie zapisano żadnych nazwisk lub numerów	Dodaj nazwiska lub numery do spisu telefonów
Phone Book Full	Spis telefonów jest pełny, więc nie można dodać więcej nazwisk ani numerów	Usuń nazwisko lub numer
Subscr. List Full	Zarejestrowano już aparat w ośmiu systemach	Wyrejestruj z jednego systemu
Subscription Failed	Wprowadzony kod AC (kod uwierzytelniający) nie jest zgodny z numerem AC sieci lub dodanie następnego abonenta do sieci nie jest możliwe	Spróbuj dodać abonenta jeszcze raz
Enter XXX (gdzie XXX=IPEI, PIN lub AC)	Kod IPEI, kod PIN lub numer AC	Wprowadź wymagany kod IPEI, PIN lub numer AC
No Access	Sieć jest w zasięgu, ale użytkownik nie ma do niej prawa dostępu	Wybierz inną sieć lub ponownie przeprowadź subskrypcję abonenta
No network	Nie można połączyć się z wybraną siecią lub telefon jest poza zasięgiem	Wybierz inną sieć, przeprowadź subskrypcję, przejdź do obszaru zasięgu lub skontaktuj się z administratorem
PIN Blocked Unblock?	Telefon jest zablokowany lub trzykrotnie wprowadzono nieprawidłowy PIN	Patrz sekcja „Kod IPEI“ na stronie 8

Jeżeli zostanie wyświetlony jeden z poniższych komunikatów, należy skontaktować się z administratorem systemu:

- System List Error
- Buzzer Data Error
- User Data Error
- User Phone Book Error
- Error xx (gdzie xx = dowolny numer)

Słownik

Centrala prywatna
Prywatna centrala abonencka (ang. Private Branch Exchange). System komutacyjny telefonu (np. systemy telekomunikacyjne BusinessPhone lub MD110).

DECT/GAP
Standard DECT/GAP (Digital Enhanced CordlessTelecommunication/Generic Access Profile). Oznacza to, że nikt nie może podsłuchiwać prowadzonych rozmów, a jakość połączeń jest tak dobra, jak w telefonie stacjonarnym. Standard DECT/GAP umożliwia pracę urządzeń różnych producentów w jednym systemie.

ISDN
Sieć cyfrowa z integracją usług (ang. Integrated Services Digital Network). System uzupełniany jest o dodatkowe usługi dostępne w sieci publicznej.

Linia dzierżawiona
Stałe połączenie międzycentralowe służące do tworzenia sieci prywatnej.

Linia miejska
Linia miejska jest to linia zewnętrzna do sieci publicznej. Może być cyfrowa lub analogowa.

Numer skrócony
Zastąpienie numeru skrótem. Inicjowanie połączenia z wcześniej zaprogramowanym numerem przez wybranie odpowiedniego kodu lub naciśnięcie określonego przycisku. Patrz sekcja „Numery skrócone” na stronie 51.

Numer w centrali
Numer składający się z 1 do 8 cyfr, który jest przyporządkowany linii wewnętrznej lub zewnętrznej lub też jest wykorzystywany jako zwykły numer skrócony.

Numer wewnętrzny
Każdy telefon dołączony do centrali prywatnej ma unikatowy numer wewnętrzny (do 8 cyfr). Jeśli telefon ma wyświetlacz, pojawia się na nim używany numer.

Połączenie IP
Połączenie wewnętrzne realizowane za pośrednictwem własnej sieci transmisji danych (LAN lub WAN).

Trzeci rozmówca
Trzeci uczestnik, który może włączyć się do trwającej rozmowy dwóch innych osób. Połączenie to może być połączeniem wewnętrznym lub zewnętrznym. Patrz sekcja „Podczas połączeń” na stronie 27.

Indeks

A
Akcesoria 103
Alarm wibracyjny 84
Alternatywne programowanie dla automatycznego połączenia zwrotnego, kolejkowania, ingerencji w połączenie 80
Automatyczne oddzwanianie 24
Automatyczny dozorca 60

B
Bateria 95
bezpośredni dostępu do systemu z zewnątrz (ang. Direct Inward System Access – DISA) 62
Blokada klawiatury 65
Blokada telefonu 66

C
Części zamienne 103

D
Dane techniczne 101
Dodawanie nazwiska i numeru do spisu telefonów 72
Dodawanie numerów z listy połączeń 75
domofon 60
Dostęp do skrzynki głosowej 44
Dzwonek dyskretny 84
Dźwięk przycisków 85
Dźwięki i melodie dzwonka 83

F
funkcja dyktafonu 50
Funkcje grupowe 55
    Grupowe przejmowanie wywołań 58
    Wspólny dzwonek 58
    wywoływanie grupowe 55

G
Grupowe przejmowanie wywołań 58

I
Indywidualne numery skrócone 52
Indywidualne przekierowanie 34
Informacja na wyświetlaczu 13
Informacje 38
    Usuwanie 41
    wprowadzanie informacji 38
    Zachowywanie 41
Informacje podręczne 98
Ingerencja w połączenie 25
Inne użyteczne funkcje 59
    Automatyczny dozorca 60
    bezpośredni dostępu do systemu z zewnątrz (ang. Direct Inward System Access – DISA) 62
    Blokada klawiatury 65
    Blokada telefonu 66
    domofon 60
    numer konta 61
    połączenia IP 64
    połączenia sieciowe 64
    przypomnienie 59
    układ tandemowy 63
instalacja 91

J
język 87

K
Kod IPEI 8
Kod PIN 7
Kolejkowanie 24
konferencja 28
Konserwacja 100
Książka telefoniczna 70

Dodawanie nazwy lub numeru 72
Dodawanie numer z listy połączeń 75
Pisanie tekstu 78
Usuwanie nazwy lub numeru 74
Użycie 70
Wykonywanie połączenia 71
Zmiana nazwy lub numeru 73

L
Lista połączeń 19

Ł
Ładowanie baterii 96

M
Melodia 83

N
numer konta 61
numery skrócone 51
Indywidualne 52
Programowanie numeru lub funkcji dla przycisku R/wiadomość 54
Wspólne 51
Wybieranie według nazwy 54

O
Obejście przeniesienia wywołania 37
Obszar pokrycia 6
odbieranie połączeń 17
Odblokowanie telefonu DT292 8
Odsłuchiwanie wiadomości 45
Opis 10
Informacja na wyświetlaczu 13
Opis sygnałów 89

P
Pisanie tekstu 78
Podążanie wywołania za abonentem 36
podczas połączeń 27
konferencja 28
połączenie oczekujące 30
przełączenie 27
Tryb wybierania numeru 29
Urządzenie głośnomówiące 29
Wyłączanie mikrofonu 30
zapytanie 27
Podświetlenie wyświetlacza 85
połączenia IP 64
połączenia między liniami zewnętrznymi 90
połączenia przychodzące 17
Lista połączeń 19
odbieranie połączeń 17
urządzenie głośnomówiące 18
Wyłączanie dzwonka lub sygnału ostrzeżenia 18
połączenia sieciowe 64
połączenia wychodzące 21
Automatyczne oddzwanianie 24
Ingerencja w połączenie 25
Kolejkowanie 24
Ponowne wybieranie numeru z listy połączeń 23
Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru zewnętrznego 23
Statystyka połączeń 26
urządzenie głośnomówiące 22
wykonywanie połączeń 21
zajęty numer wewnętrzny 24
połączenie oczekujące 30
Ponowne wybieranie numeru z listy połączeń 23
Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru zewnętrznego 23
Powiadamianie na numer zewnętrzny 47
Programowanie numeru lub funkcji dla przycisku R/wiadomość 54
Przekazywanie wiadomości głosowej 46
przełączenie 27
przenoszenie wywołań 32
Indywidualne przekierowanie 34
Obejście 37
Podążanie wywołania za abonentem 36
stałe przekierowanie 33
Przygotowanie telefonu do użytkowania 92
przypomnienie 59

R
Regulacja głośności 81
Resetowanie ustawień telefonu DT292 88
rozwiązywanie problemów 104

S
Sieci (opcja menu) 9
skorzystanie z zamkniętej linii 68
słownik 107
Spinacz 97
stałe przekierowanie 33
Statystyka połączeń 26

Struktura menu 15
Sygnały dźwiękowe 89
Sygnały telefonu 99
System skrzynki głosowej 42
    Dostęp do skrzynki głosowej 44
    Odsłuchiwanie wiadomości 45
    Powiadamianie na numer zewnętrzny 47
    Przekazywanie wiadomości głosowej 46
    Włączanie skrzynki głosowej 42
    Wyłączanie skrzynki głosowej 43
    Wysyłanie wiadomości przez skrzynkę głosową 47
    zmiana hasła 49
    Zmiana osobistego powitania 46
Systemowy spis telefonów
    Użycie 76
    Wykonywanie połączenia 77

T

Tablica znaków 79
Terminologia stosowana na wyświetlaczu 98
Tryb wybierania numeru 29

U

układ tandemowy 63
Urządzenie głośnomówiące 29
Ustawienia 81
    Alarm wibracyjny 84
    Dzwonek dyskretny 84
    Dźwięk przycisków 85
    Dźwięki i melodie dzwonka 83
    język 87
    Podświetlenie wyświetlacza 85
    Regulacja głośności 81
    Resetowanie ustawień telefonu DT292 88
Usuwanie informacji 41
Usuwanie nazwiska lub numeru ze spisu telefonów 74
Użycie spisu telefonów 70
Użycie systemowego spisu telefonów 76
użyteczne wskazówki 90

W

Ważne 6
    Kod IPEI 8
    Kod PIN 7
    Obszar pokrycia 6
    Sieci (opcja menu) 9
Wiadomości wewnętrzne
    funkcja dyktafonu 50
    Wysyłanie wiadomości 31
Witamy 4
Włączanie i wyłączanie 16
Włączanie skrzynki głosowej 42
wprowadzanie informacji 38
Wspólne numery skrócone 51
Wspólny dzwonek 58
Wybieranie według nazwy 54
Wykonywanie połączenia poprzez spis telefonów 71
Wykonywanie połączenia poprzez systemowy spis telefonów 77
wykonywanie połączeń 21
Wyłączanie dzwonka lub sygnału ostrzeżenia 18
Wyłączanie mikrofonu 30
Wyłączanie skrzynki głosowej 43
Wysyłanie wiadomości 31
    przez skrzynkę głosową 47
wywoływanie grupowe 55

Z

zabezpieczenia 67
    skorzystanie z zamkniętej linii 68
    zamknięcie linii abonenckiej 67
zajęty numer wewnętrzny 24
zamknięcie linii abonenckiej 67
zapisywanie informacji 41
zapytanie 27
zestawianie najtańszych połączeń 69
zmiana hasła
    poprzez skrzynkę głosową 49
    poprzez telefon 49
Zmiana nazwy lub numeru w książce telefonicznej 73
Zmiana osobistego powitania 46

Dzięki swojej wiodącej roli w rozwoju technologii firma Ericsson kształtuje przyszłość telekomunikacji komórkowej i szerokopasmowej w sieci Internet. Dostarczając innowacyjne rozwiązania do ponad 140 krajów, firma Ericsson pomaga w tworzeniu najpotężniejszych firm telekomunikacyjnych na świecie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ericsson Enterprise AB
Pytania dotyczące produktu należy kierować do lokalnego autoryzowanego partnera handlowego firmy Ericsson Enterprise.
Można także odwiedzić stronę firmy pod adresem
www.ericsson.com/enterprise

© Ericsson Enterprise AB 2004
PL/LZTBS 170 357 R1A

Wydrukowano na papierze niezawierającym chlonu.